Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

Vladimir Petrović, 89/2010

Međuprocesorska komunikacija između MicroBlaze i ARM Cortex-A9 procesora na ZYNQ-7000 platformi

diplomski rad

mentor: prof. dr Lazar Saranovac

Beograd, jun 2014.

Sažetak

U ovom radu je prikazana međuprocesorska komunikacija između MicroBlaze procesora, koji je instanciran u programabilnoj logici ZYNQ-7000 sistema na čipu, i Dual core ARM Cortex-A9 procesora iz ASIC dela čipa. Na ARM procesorima je pokrenut Linux operativni sistem. Na Linuxu je pokrenuta aplikacija koja posredstvom drajvera razmenjuje poruke sa MicroBlaze procesorom.

Ključne reči: Međuprocesorska komunikacija, programabilni sistem na čipu, MicroBlaze procesor, ARM Cortex-A9, Linux

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Opis hardverske platforme	4
3	Implementacija potrebnog hardvera u FPGA	6 6
	3.1 MicroBlaze soft core processor	6 7
	3.2 Magistrala I periferije	(7
	3.2.1 AA14 interiejs i interkonekcijski blokovi $\ldots \ldots \ldots$	1
	3.2.2 <i>MicroBlaze debua</i> modul (<i>MDM</i>)	9
	3.3 Opis realizovanog sistema	9
4	Softver	13
	4.1 Inicijalizacija i pokretanje sistema	13
	4.2 Protokol komunikacije	14
	4.3 Realizacija međuprocesorske komunikacije	15
5	Rezultati i diskusija	17
6	Zaključak	22
Za	hvalnost	23
D	odaci	25
\mathbf{A}	Programski kodovi	26
	A.1 Kod MicroBlaze aplikacije	26
	A.2 Kod drajvera	34
	A.3 Kod aplikacije za Linux	39
В	Uputstvo za korišćenje Xilinx-ovih alata za dizajn hardvera i softvera, insta-	
	liranje Linux-a i pokretanje sistema	43
	B.1 Uputstvo za koriscenje Allinx Vivado Design Suite okruzenja	43
	b.2 Kreiranje DSP-a za dizajinrani nardver, r SDL-a, devicetree iajia, kompajiranje	53
	B 2.1 Kreiranie FSBL-a i anlikacije za MicroBlaze	53
	B.2.2 Kompailiranie U-boot-a. Linux kernela i bootimage faila	56
	B.2.3 Kreiranje devicetree.dtb faila	58
	B.2.4 Priprema SD kartice za uspešno pokretanje sistema	60

Glava 1 Uvod

Razvojna filozofija računarskih sistema sve više favorizuje paralelizam u obradi podataka, što kao posledicu ima razvoj velikog broja izuzetno kompleksnih računarskih sistema sa nekoliko procesora (procesorskih jezgara - *processor cores*) koja imaju za cilj da neki složen posao završe za malo vremena. U razvoju jednoprocesorskih sistema, danas se nailazi na ozbiljne prepreke i ograničenja. Npr. brzina rada memorija ograničava performanse procesora jer se dešava da se mnogo više vremena troši na upis i čitanje podataka nego na samu njihovu obradu. Takođe, sve su više izražena ograničenja u razvoju paralelizma na nivou instrukcija (ILP - *Instruction Level Parallelism*) jer je benefit od usložnjavanja hardvera za pajplajn sve manji. Povećanje učestanosti rada već vrlo složenih sistema bi izazvalo drastične zahteve za dodatnom potrošnjom energije. [1] Ovo su sve razlozi zbog kojih kompanije sve više forsiraju višeprocesorske sisteme za razne primene, počev od opšte-namenskih računara sa nekoliko procesorskih jezgara, preko namenskih računara različitih primena, pa do signalnih i grafičkih procesora koji neretko imaju par stotina (pa i hiljada) jezgara.

Potrošnja energije elektronskih uređaja postaje jedan od najzahtevnijih faktora u dizajnu. Zbog toga se sve više pojavljuju heterogeni višeprocesorski sistemi gde u jednom čipu postoji procesor velikih performansi ali i velike potrošnje, koji vrši sve složene poslove, i procesor manjih performansi ali i manje potrošnje koji preuzima kontrolu kada zahtevi nisu veliki. Neki od primera su *Sitara* procesor firme *Texas Instruments* i veliki broj procesora vrlo ozbiljnih performansi na bazi ARM-ove *big.LITTLE* arhitekture kao što su procesori iz *Qualcom Snapdragon* 808 i 810 i *Samsung Exynos* 5 *Octa* serija. [2]. U sistemima na čipu sa heterogenim višeprocesorskim sistemom, procesor manjih performansi često može raditi kao koprocesor ili kao procesor koji izvršava neke specifične operacije kao npr. kontrolu potrošnje celog sistema na čipu. [3]

Kod svih višeprocesorskih sistema postoje neki deljeni resursi. To je neizostavno memorija, ali deljeni resursi su vrlo često i periferije. Jasno je da zbog toga mogu postojati problemi istovremenog pristupa resursima ili, u sistemima kod kojih dva procesora imaju nezavisne keš memorije, problemi sa koherencijom keša (*cache coherence*). Zbog toga je neophodno da postoji dovoljno dobar sistem za sinhronizaciju pristupa memorijskim lokacijama kao i komunikaciju između procesora kada oni obavljaju poslove koji su međusobno zavisni.

Za sinhronizaciju pristupa resursima gotovo uvek mora da postoji neki protokol uzajamnog isključivanja (*mutual exclusion - mutex*). Implementacija ovog protokola zavisi od primene i od toga šta je sve implementirano u hardveru. Moguće je i da postoje periferije koje su zadužene za kontrolu pristupa nekim resursima (*mutex* periferije) koje znatno olakšavaju sinhronizaciju prilikom pisanja softvera. [4]

Komunikacija između dva procesora može da bude direktna ako postoji poseban interfejs od jednog ka drugom procesoru preko koga se razmenjuju informacije, ili, češće, indirektna gde postoji neki memorijski prostor rezervisan za razmene poruka između procesora. [5] Takođe, radi brže i jednostavnije komunikacije, za razmene poruka između procesora se često koristi *mailbox* periferija. Ova periferija radi na principu generisanja prekida procesoru kada god se, od strane drugog procesora, u neku njenu memorijsku lokaciju upiše poruka namenjena tom procesoru. Prvi procesor prihvatanjem zahteva za prekid prepoznaje da mu je stigla poruka, čita odgovarajuću lokaciju iz *mailbox* periferije i obrađuje poruku koja je poslata. [6]

U ovom radu je implementirana slična komunikacija između dva različita procesora. Prvo je implementiran MicroBlaze procesor sa pratećim periferijama u hardverski programabilnom delu Xilinx-ovog ZYNQ - 7000 sistema na čipu, a zatim je implementirana međuprocesorska komunikacija između MicroBlaze procesora i $Dual\ core\ ARM\ Cortex-A9$ procesora koji se nalazi u ASIC delu čipa zajedno sa velikim brojem periferija i interfejsa i na kome je pokrenut Linux operativni sistem.

U glavi 2 ovog rada je opisana korišćena hardverska platforma. U glavi 3 je opisana realizacija hardvera u programabilnoj logici za potrebe međuprocesorske komunikacije, dok je u glavi 4 opisan softver u kome je implementirana ta komunikacija. Na kraju, u glavi 5, dati su rezultati i diskusija rezultata. Prilog radu su dva dodatka u kojima su dati programski kodovi (dodatak A) i uputstvo za korišćenje alata za dizajn hardvera i softvera, instaliranje Linux-a i pokretanje celog sistema (dodatak B).

Glava 2 Opis hardverske platforme

Za realizaciju ovog rada korišćena je ZC706 razvojna ploča za Xilinx ZYNQ - 7000 programabilni sistem na čipu (Xilinx Zynq - 7000 All Programmable SoC ZC706 Evaluation Kit). Na ploči se nalazi programabilni sistem na čipu XC7Z045-2FFG900C iz ZYNQ-7000 serije. Na slici 2.1 je prikazana blok šema ovog čipa.



Slika 2.1: Blok šema ZYNQ-7000 ZC706 sistema na čipu

Na ASIC delu čipa (PS - Processing System) se nalazi Dual core ARM Cortex - A9 sa dodatnim NEON ekstenzijama za digitalnu obradu signala. Procesor raspolaže sa po 32kB L1

keš memorije za instrukcije i podatke po jezgru i 512kB zajedničke L2 keš memorije. Svako jezgro raspolaže sa po jednim 32-bitnim tajmerom i watchdog tajmerom, kao i zajedničkim 64-bitnim tajmerom. ZYNQ-7000 PS poseduje on-chip memoriju (*on-chip memory - OCM*) koja se sastoji od 256 KB RAM-a i 128 KB ROM-a (BootROM) koji se koristi prilikom pokretanja sistema. Prekidni kontroler je GIC pl390 prekidni kontroler čijim kontrolnim i statusnim registrima se pristupa preko nezavisne privatne magistrale. Interna magistrala u čipu je ARM AMBA 4.0 (*AMBA - Advanced Microcontroller Bus Architecture*) sa AXI4 interfejsom (*AXI - Advanced eXtensible Interface*). U ASIC delu čipa se nalaze još i DMA kontroler, DDR kontroler, fleš kontroler, po dve I²C, SPI, CAN i UART periferije, jedna GPIO periferija, kao i dva ethernet kontrolera i dva SD kontrolera. Omogućeno je i debagovanje preko standardnog JTAG (IEEE 1149.1) interfejsa. PS (*Processing System*) ima AXI4 interfejs ka FPGA delu čipa (*PL - Programmable Logic*), tako da je omogućen pristup svim periferijama instanciranim u FPGA delu koje podržavaju AXI interfejs. [7]

Na slici 2.2 je prikazana ploča sa obeleženim najvažnijim delovima. Za korišćenje Linux operativnog sistema koji je pokrenut na ploči korišćen je UART1 iz ASIC dela ZYNQ-7000 čipa koji je povezan sa USB na UART konvertorom na ploči. Ethernet interfejs je korišćen za prenos fajlova sa host računara na ploču. Ploča ima DIP prekidač kojim se podešava način pokretanja sistema: čitanjem iz fleš memorije, čitanjem sa SD kartice ili preko JTAG interfejsa. U ovom radu je korišćeno butovanje sa SD kartice. Na ploči postoji i USB JTAG interfejs preko *Digilent* modula kojim se omogućava programiranje programabilne logike i debagovanje aplikacija. Za testiranje su korišćene i LE diode i korisnički tasteri na ploči. U programabilnoj logici čipa je instanciran MicroBlaze, pa je za njegov ispis korišćen IP UART-a koji je povezan na PMOD interfejs na ploči preko koga se mogu povezati periferije čiji signali nisu već izvedeni na pinove čipa, već je ostavljeno korisniku da odabere koje će periferije koristiti (SPI, CAN, drugi UART koji nije izveden na USB na UART adapter itd.). [8]



Slika 2.2: Razvojna ploča za ZYNQ-7000 ZC706 sistem na čipu

Glava 3

Implementacija potrebnog hardvera u FPGA

U ovoj glavi će biti opisan sistem koji je realizovan za potrebe međuprocesorske komunikacije između MicroBlaze procesora i ARM Cortex-A9 procesora. Za sve potrebne funkcionalnosti i periferije postoje gotovi IP (*IP - Intellectual Property*) blokovi koje je razvio Xilinx i koji su dostupni u alatima za dizajn i sintezu hardvera. Za dizajn, sintezu i implementaciju korišćen je Vivado Design Suite 2013.4. Najpre će ukratko biti opisan MicroBlaze soft core procesor, zatim i nekoliko ključnih periferija u dizajnu, a na kraju opis celog sistema.

3.1 MicroBlaze soft core procesor

MicroBlaze[™] soft core procesor spada u grupu RISC (*RISC - Reduced Instruction Set Computer*) procesora i optimizovan je za implementaciju u FPGA čipovima kompanije Xilinx. Procesor je dizajniran tako da je vrlo konfigurabilan tako da se podešavanjem IP bloka mogu odabrati tačno određene funkcionalnosti koje su potrebne. Na slici 3.1 prikazana je blok šema MicroBlaze procesora preuzeta iz specifikacije. Sve sivo osenčene funkcionalnosti su opcione. Zajedničko za sve konfiguracije je da procesor poseduje 32 32-bitna registra opšte namene. Reč instrukcije je 32-bitna sa 3 operanda i dva adresna moda. Adresna magistrala je 32-bitna i procesor poseduje pajplajn (*single issue pipeline*). Pajplajn može biti podešen da radi sa 3 ili 5 nivoa izvršavanja instrukcije u zavisnosti od toga da li se žele postići veće performanse nauštrb površine zauzete na čipu. MicroBlaze može da radi i u *big endian* i u *little endian* formatu, zavisno od toga kako je podešen.

Verzije MicroBlaze procesora koje su podržane u Xilinx FPGA čipovima serije 6 i 7 podržavaju AXI4 interfejs. Za pristup glavnoj memoriji (npr. blok RAM memoriji iz FPGA) MicroBlaze poseduje posebnu LMB magistralu (*LMB - Local Memory Bus*). Takođe, ako je korisniku potrebno da instancirana neke koprocesore u hardveru, MicroBlaze podržava FSL interfejs (*FSL - Fast Simplex Link*) za komunikaciju sa ovim komponentama. Često je da koprocesori vrše neke specifične kompleksne operacije (npr. obradu signala ili druga izračunavanja), pa je korisno imati poseban interfejs za pristup rezultatima njihovog rada.

MicroBlaze može biti konfigurisan da poseduje jedinicu za upravljanje memorijom (*MMU* - *Memory Management Unit*) što omogućava pokretanje operativnih sistema koji zahtevaju hardversko dohvatanje stranica i zaštitu memorije (npr. *Linux*). [9]



Slika 3.1: Blok šema MicroBlaze procesorskog jezgra

3.2 Magistrala i periferije

U realizovanom sistemu su za pristup memorijama i memorijski mapiranim periferijama korišćene dve magistrale čije interfejse podržava MicroBlaze. Lokalna magistrala (LMB - Local Memory Bus) je korišćena za pristup memoriji za intrukcije i podatke, kao i pristup periferiji I/O Module o kojoj će kasnije biti reči. Za sve ostale periferije u programabilnoj logici, ali i ASIC delu čipa korišćen je AXI4 interfejs. U ovom odelju će prvo ukratko biti objašnjen ovaj interfejs i način povezivanja periferija preko AXI interkonekcijskog bloka, a zatim će biti opisane i neke važne periferije.

3.2.1 AXI4 interfejs i interkonekcijski blokovi

AXI je interfejs ARM AMBA magistrale. Prva verzija AXI interfejsa se pojavila 2003. godine sa AMBA 3.0 magistralom, dok je druga verzija, AXI4, predstavljena sa AMBA 4.0 magistralom 2010. godine.

AXI predstavlja interfejs između jednog master i jednog slejv uređaja koji međusobno razmenjuju informacije. Više uređaja može biti međosobno povezano korišćenjem tzv. interkonekcijskih blokova. Xilinx pruža gotov IP blok *AXI Interconnect IP* koji omogućava povezivanje više master uređaja sa više slejv uređaja. Magistrala je pun dupleks magistrala, a to omogućava pet različitih kanala od kojih se sastoji AXI4 interfejs:

- Kanal za adresu čitanja (Read Address Channel AXI-AR)
- Kanal za adresu upisa (Write Address Channel AXI-AW)
- Kanal za podatak koji se čita (Read Data Channel AXI-R)
- Kanal za podatak koji se upisuje (*Write Data Channel AXI-W*)

• Kanal za odgovor o statusu upisa (Write Response Channel AXI-B)

Burst režim rada je ograničen na maksimalno 256 transakcija. [10], [11]

3.2.2 Ulazno izlazni modul (I/O module)

Ulazno izlazni modul ($I/O \mod IP$) je periferija koja podržava određeni set standardnih ulazno izlaznih funkcija i namenjena je sistemima sa MicroBlaze procesorom. Registrima ove periferije se pristupa preko LMB (*Local Memory Bus*) magistrale. Na slici 3.2 je prikazan blok dijagram sa karakterističnim signalima ovog IP bloka preuzeta iz specifikacije.

Periferija poseduje nezavisnu magistralu za pristup ekternim uređajima (I/O bus) koja nije korišćena u ovom radu, UART periferiju, programabilne interval tajmere (PIT), fiksne interval tajmere (FIT), GPIO portove i prekidni kontroler koji služi za registrovanje prekida izazvanih od internih periferija ulazno izlaznog modula, ali i eksternih prekida kojih najviše može biti 16. Svaki GPI (ulazni port) može izazvati prekid u prekidnom kontroleru kada god se desi promena ulaznog signala. Prekidni kontroler pored ekternih i GPI prekida, prihvata još i prekide tajmera i UART-a iz ulazno izlaznog modula. Prekidi su vektorski, a kada se desi prekid, prekidni kontroler šalje zahtev za prekid MicroBlaze procesoru i adresu prekidnog vektora preko posebnog interfejsa za prekide označenog na slici 3.2 sa Interrupt. Zahtev se šalje preko $INTC_IRQ$ linije, adresa prekidnog vektora preko $INTC_Interrupt_Address$ linija, a signali o prihvatanju prekindog zahteva od strane procesora stižu preko $INTC_Interrupt_Ackk$ linija. [12]



Slika 3.2: Blok dijagram ulazno izlaznog modula $(I/O \ module)$

3.2.3 MicroBlaze debug modul (MDM)

MicroBlaze debug module je IP blok koji omogućava JTAG debagovanje softvera pokrenutog na MicroBlaze sistemu. Na slici 3.3 prikazana je blok šema ovog IP bloka. MDM instancira Boundary-Scan (BSCAN) blok ili koristi eksterni BSCAN koji omogućava debagovanje. Modul je povezan sa MicroBlaze procesorom preko MBDEBUG interfejsa preko koga se kontroliše izvršavanje programa i čitaju potrebni podaci za prikaz u softveru za debagovanje. Jedan takav softver je *Xilinx Microprocessor Debugger (XMD)* koji omogućava debagovanje iz komandne linije.

MDM ima i UART čiji RX i TX signali se prenose preko FPGA JTAG porta preko koga se ostvaruje komunikacija sa XMD softverom. MicroBlaze može da pristupa ovom UART-u preko AXI ili PLB interfejsa. Sistem se može podesiti da MicroBlaze koristi UART iz debug modula umesto nekog drugog UART-a što može olakšati proces debagovanja. [13]



Slika 3.3: Blok šema MicroBlaze debug modula

3.3 Opis realizovanog sistema

Na slici 3.4 je prikazana blok šema hardvera koji je implementiran na ZYNQ-7000 čipu. MicroBlaze pristupa programu preko ILMB (*Instruction Local Memory Bus*) interfejsa a memoriji za podatke preko DLMB (*Data Local Memory Bus*) interfejsa. Programska memorija i memorija za podatke MicroBlaze procesora su realizovane u blok RAM sekcijama FPGA dela čipa. Za to je korišćen IP blok *Block Memory Generator* koji realizuje dvoportnu RAM memoriju. Ovoj memoriji se pristupa preko BRAM kontrolera koji su prilagođeni LMB interfejsu (*LMB BRAM Controller*). Preko LMB magistrale MicroBlaze pristupa i registrima ulazno izlaznog modula (*I/O module* na slici). Kako bi se omogućilo debagovanje instanciran je i IP blok MicroBlaze debug modula kao što je to prikazano na slici.

Kako bi MicroBlaze mogao da pristupa periferijama koje podržavaju AXI interfejs, instanciran je IP blok AXI interkonekcije (*AXI Interconect*) preko koga MicroBlaze može da pristupi određenim periferijama implementiranim u ASIC delu čipa (*ZYNQ-7000 Processing System*), AXI UART periferiji (IP blok *AXI Uartlite*) preko koje se vrši ispis na terminal PC računara, UART-u iz MDM-a, kao i deljenoj memoriji koja služi za razmenu poruka sa ARM procesorima. Ova deljena memorija je, kao i glavna memorija MicroBlaze procesora, realizovana u blok RAM sekcijama FPGA dela čipa i pristupa joj se uz pomoć AXI blok RAM kontrolera (AXI BRAM



Controller). Deljenoj memoriji na isti način imaju pristup i ARM Cortex-A9 procesori iz PS-a preko svog AXI interkonekcijskog bloka.

Slika 3.4: Blok šema realizovanog hardvera u programabilnoj logici ZYNQ-7000 čipa

Slanje poruke od MicroBlaze-a ka ARM procesorima i obrnuto funkcioniše tako što jedan procesor upiše podatak koji predstavlja poruku u deljenu blok RAM memoriju, a zatim pošalje prekid drugom procesoru. Drugi procesor čita tu poruku u prekidnoj rutini. Kako bi se omogućilo generisanje prekida od ARM procesora ka MicroBlaze procesoru, instanciran je IP blok AXI GPIO konfigurisan da radi samo kao izlazni port. Signal najnižeg bita GPO porta se vodi kao eksterni prekid na ulaz prekidnog kontrolera ulazno izlaznog modula Micro-Blaze procesora. Postavljanjem logičke jedinice na ovaj port, ARM aktivira zahtev za prekid. Za generisanje prekida od strane MicroBlaze procesora, iskorišćen je GPO2 port ulazno izlaznog modula. Najniži bit ovog porta je povezan sa EVENTEVENTI signalom PS-a. Ovaj signal je jedan od signala Event interfejsa i služi da se njegovim generisanjem probudi jedan ili oba ARM Cortex-A9 procesora koji su prethodno bili u standby stanju iniciranom WFE instrukcijom (WFE - Wait For Event). [7] Signali GPO[4:1] su dovedeni na IRQ[3:0] ulaze PS-a. Trigerovanjem nekog od ova četiri signala, generisaće se prekid u prekidnom kontroleru PS-a i u zavisnosti od toga da li je dozvoljen, ARM procesori će uraditi neku akciju ili ne. Ovim je omogućeno da oba procesora mogu da pošalju prekidni zahtev drugom procesoru i upišu poruku u deljenu memoriju što omogućava emulaciju mejlboks mehanizma indirektne komunikacije između procesora.

Za testiranje komunikacije između procesora korišćeni su i korisnički tasteri i LE diode na ploči. Oni su povezani na GPIO1 port I/O Module bloka. GPI1 port je podešen da postoji mogućnost generisanja prekida u slučaju pritiska tastera na ploči.

Kako je na ARM procesorima pokrenut Linux operativni sistem, za korišćenje korisničkog interfejsa operativnog sistema iskorišćen je UART1 u ASIC delu čipa. Ovaj UART je, kao što je već rečeno, povezan sa USB na UART konvertorom preko koga se ostvaruje komunikacija sa računarom. Da bi se obezbedio odvojen ispis koji generiše MicroBlaze u programabilnoj logici je instanciran UART (IP blok *AXI Uartlite*). Međutim, na ploči postoji samo jedan, već iskorišćen, konvertor USB na UART za komunikaciju sa računarom, pa su signali RX i TX UART-a iz programabilne logike dovedeni na PMOD interfejs (prikazan na slici 3.5) koji služi da se periferije koje nemaju drugu konekciju povežu sa nekim eksternim uređajem. Za povezivanje se koriste pinovi 1 (za Rx signal) i 3 (za Tx signal) J58 konektora. Ovi pinovi su povezani sa računarom drugim USB na UART konvertorom, čime je omogućen nezavistan ispis koji generiše MicroBlaze i koji generiše Linux koji se izvršava na ARM procesorima.



Slika 3.5: Šema PMOD GPIO interfejsa na ploči

Tokom dizajna u Vivado Design Suite programu mogu se izvršiti i određena podešavanja ASIC dela čipa (PS). Ta podešavanja se odnose na to koje periferije će biti korišćene, koji sve interfejsi postoje prema programabilnoj logici i na remapiranje nekih pinova. U ZYNQ-7000 PS-u su uključene sledeće **periferije**: UART_1, Ethernet_0, USB_0, GPIO, SD_0, I²C_0 i QSPI interfejs za fleš kontroler. Takođe, podešavanja se odnose i na to koje periferije su dostupne iz programabilne logike preko AXI interfejsa. Tako, MicroBlaze vidi samo određene periferije iz PS-a.

U tabeli 3.1 su prikazane adrese periferija i memorija koje koristi MicroBlaze procesor. Adrese periferija koje su dostupne i MicroBlaze procesoru i ARM procesorima su podešene da budu iste radi konzistentnosti. Zbog toga se DDR kontroler iz PS-a nalazi na adresi 0x0000000. Podrazumevana vrednost resetnog vektora MicroBlaze procesora je 0x00000000, ali je zbog DDR kontrolera, resetni vektor podešen na 0xC0000000. Zbog toga će MicroBlaze po resetu prvo izvršiti instrukciju skoka na adresu 0xC0000000, a zatim nastaviti da izvršava kod koji se nalazi u blok RAM memoriji.

Periferija/memorija	Startna adresa	Krajnja adresa
Glavna BRAM memorija	0xC0000000	0xC001FFFF
I / O module	0xC4A00000	0xC4A10FFF
MicroBlaze debug module	0x41400000	0x41400FFF
AXI Uartlite	0x40600000	0x4060FFFF
Deljena BRAM memorija	0x40000000	0x40000FFF
PS UART1	0xE0001000	0xE0001FFF

Tabela 3.1: Memorijski prostor MicroBlaze procesora

FPGA deo čipa se programira odmah nakon uključenja napajanja što obavlja FSBL (*First Stage Boot Loader*) program koji se izvršava na jednom od ARM Cortex A-9 procesora. O ovome će biti reči u narednom poglavlju u kome se opisuje softver.

Glava 4

Softver

U prethodnom poglavlju je opisan hardver koji je implementiran na ZYNQ-7000 platformi za potrebe međuprocesorke komunikacije između MicroBlaze procesora i ARM Cortex-A9 procesora. U ovom poglavlju je opisan softver u kome je implementirana ta komunikacija koristeći implementirani hardver. Za razvoj softvera za MicroBlaze i generisanje inicijalizacionih programa za ceo sistem, kao i za debagovanje koda koji izvršava MicroBlaze, korišćen je Xilinx SDK (Software Development Kit) 2013.4.

MicroBlaze izvršava program koji čita iz svoje blok RAM memorije za instrukcije. Program je standalone aplikacija dok se na ARM-ovim procesorima izvršava Linux. Za komunikaciju sa MicroBlaze procesorom, napisan je Linux drajver iz koga se može pristupiti deljenoj memoriji za komunikaciju i u kom je opisano kako se obrađuju prekidi koje generiše MicroBlaze. Drajver komunicira sa aplikacijom u Linux-u. U aplikaciji se obrađuju poruke koje stignu od MicroBlaze procesora i na osnovu njih se odlučuje koja poruka se šalje MicroBlaze procesoru.

U ovom poglavlju je najpre objašnjen postupak inicijalizacije sistema i pokretanja operativnog sistema. Zatim je opisan protokol komunikacije između procesora i na kraju sama implementacija aplikacije za MicroBlaze, drajvera za komunikaciju i aplikacije u Linux-u.

4.1 Inicijalizacija i pokretanje sistema

Na MicroBlaze procesoru se izvršava standalone aplikacija, dakle bez operativnog sistema. Kao što je opisano u prethodnom poglavlju, program koji izvršava MicroBlaze se nalazi u blok RAM memoriji FPGA čipa. Ni jedan drugi sistem ne može da pristupi programskoj memoriji MicroBlaze procesora, što znači da učitavanje programa mora da se obavi prilikom programiranja FPGA. Za kreiranje bitstream fajla koji se spušta u FPGA čip i koji ima inicijalizovanu programsku memoriju korišćen je Xilinx-ov program *Data2MEM*. [14] Ovaj program koristi bitstream fajl (.bit) generisan u softveru za implementaciju hardvera (Vivado Design Suite) i menja sadržaj blok ram memorije programom iz *.elf* izvršnog fajla. Nakon programiranja FPGA novim inicijalizovanim bitstream fajlom, MicroBlaze kreće sa izvršavanjem programa.

Na ARM procesorima je pokrenut Linux operativni sistem. Xilinx je razvio svoju distribuciju Linux-a *PetaLinux* koja je temeljno testirana i konfigurisana za rad na Xilinx-ovim čipovima. PetaLinux u ovom radu je baziran na Linux kernelu 3.12. Proces podizanja Linux-a i programiranja FPGA prikazan je na slici 4.1.

Po uključenju napajanja i otpuštanju reseta, inicijalizacija sistema na ZYNQ čipu započinje izvršavanjem koda iz Boot ROM-a. Program iz Boot ROM-a inicijalizuje jedan od ARM procesora i potrebne periferije za početak dohvatanja prvog loader programa, *First Stage Boot Loader*-a (*FSBL*), iz neke memorije, npr. fleš memorije ili sa SD kartice u zavisnosti od toga kako su podešeni prekidači na ploči. U ovom radu je korišćeno učitavanje sa SD kartice. Program iz Boot ROM-a učitava FSBL u on-chip memoriju (OCM) u okviru PS-a. FSBL program se kreira na osnovu hardverske specifikacije koja se generiše u programima za implementaciju hardvera. Za kreiranje ovog loader programa je korišćen Xilinx SDK 2013.4.



Slika 4.1: Tok inicijalizacije sistema i pokretanja Linux-a

FSBL program najpre vrši inicijalizaciju PS-a, a zatim programira programabilnu logiku na čipu ako postoji bitstream fajl za njeno programiranje. Nakon programiranja FPGA, FSBL učitava drugi loader program (*second stage boot loader*) ili standalone aplikaciju u DDR memoriju. U slučaju pokretanja Linuxa, učitava se *u-boot* program koji predstavlja boot loader za Linux. Na kraju FSBL predaje kontrolu učitanom programu iz DDR memorije.

U-boot učitava Linux kernel (uImage) u DDR memoriju, učitava device tree i na kraju ramdisk za root fajl sistem Linux-a. Nakon učitavanja svih potrebnih fajlova u-boot predaje kontrolu Linux kernelu kada se i pokreće Linux operativni sistem. [15] U dodatku B ovog rada je opisan detaljan postupak generisanja FSBL-a, bitstream fajla za programiranje FPGA, kompajliranja u-boot-a i Linux kernela i generisanja device tree (.dtb) fajla uz pomoć Xilinx-ovih alata Vivado Design Suite, Xilinx Software Development Kit i data2MEM.

4.2 Protokol komunikacije

Kao što je već opisano u glavi 3, razmena poruka između procesora funkcioiše tako što prvo jedan procesor upiše podatak u deljenu blok RAM memoriju, a zatim pošalje prekid drugom procesoru čime ga obaveštava o tome da je poruka spremna za čitanje. Drugi procesor tokom obrade prekida, čita poruku iz deljene memorije i tu poruku obrađuje.

U realizovanom sistemu protokol komunikacije je takav da kada se desi neki događaj koji registruje MicroBlaze (npr. pritisak tastera na ploči), taj procesor šalje prvu poruku ARM procesoru koja nosi informaciju o tome koji se događaj desio. Aplikacija koja je pokrenuta na Linuxu stalno komunicira sa drajverom i proverava da li je neka poruka stigla. Kada se u okviru drajvera pročita poruka, na prvi sledeći zahtev aplikacije ta poruka se prosleđuje aplikaciji. U aplikaciji se na osnovu primljene poruke donosi odluka koja akcija odgovara primljenoj poruci, a zatim se preko drajvera šalje poruka MicroBlaze-u i očekuje se odgovor o statusu da li je akcija uspešno obavljena. MicroBlaze, po prijemu komandne poruke, izvršava akciju koja je naznačena i šalje poruku uspešnog statusa, a ukoliko nije mogao da protumači poruku ili se desila neka druga greška šalje poruku o grešci.

U narednom odeljku je opisan jednostavan primer međuprocesorske komunikacije u kom su za demonstraciju korišćeni tasteri i LE diode na razvojnoj ploči.

4.3 Realizacija međuprocesorske komunikacije

Realizovan je primer u kome pritisak nekog od korisničkih tastera aktivira zahtev za prekid GPI1 porta I/O modula u kome je i prekidni kontroler za MicroBlaze procesor. U prekidnoj rutini se određuje koji od tri tastera je pritisnut i šalje se poruka ARM procesorima tako što se prvo upiše podatak na ofset 0x00000000 u deljenoj BRAM memoriji, čija je osnovna adresa 0x4000000, a zatim se pošalje prekid na liniji IRQ3 sa slike 3.4. Ovaj prekid je povezan na ulaz 91 prekidnog kontrolera u ASIC delu čipa. U tabeli 4.1 prikazane su sve poruke koje MicroBlaze šalje ARM procesorima. DONE_ACK i ERROR_ACK poruke se šalju kao odgovor na zahtevanu akciju od strane ARM procesora.

Poruka	Kod poruke	Značenje
TAST1_PRESSED	0x1111	Pritisnut taster 1
TAST2_PRESSED	0x2222	Pritisnut taster 2
TAST3_PRESSED	0x3333	Pritisnut taster 3
DONE_ACK	0x5555	Akcija uspešno obavljena
ERROR_ACK	0xAAAA	Poruka nije prepoznata ili je došlo do druge greške

Tabela 4.1: Poruke koje Mi	croBlaze procesor ša	lje ARM	procesorima
----------------------------	----------------------	---------	-------------

Za pisanje, kompajliranje i linkovanje aplikacije za MicroBlaze korišćen je Xilix Software Development Kit 2013.4 koji za kompajliranje i linkovanje aplikacije koristi arm-xilinx-linux-gnueabi toolchain. Xilix SDK sam generiše makefile za aplikaciju na osnovu parametara i podešavanja u svom grafičkom interfejsu.

Za komunikaciju sa MicroBlaze procesorom napisan je drajver koji prosleđuje poruke koje MicroBlaze šalje Linux aplikaciji i nazad. Realizovan je character device drajver sa kojim aplikacija komunicira uz pomoć *ioctl*¹ funkcije. *ioctl* funkcija može da primi tri komande prilikom poziva iz aplikacije: SEND_COMMAND, RECEIVE_STATUS i RECEIVE_ACTION. Pozivom *ioctl* funkcije sa komandom SEND_COMMAND, drajver šalje poruku specificiranu trećim argumentom *ioctl* funkcije (prvi je pokazivač na device fajl koji je potrebno otvoriti iz aplikacije da bi se pristupilo drajveru, a koji se kreira prilikom instaliranja drajvera). Pozivom sa komandom RECEIVE_ACTION, *ioctl* upisuje na adresu trećeg argumenta podatak koji predstavlja poruku koju je drajver primio od MicroBlaze procesora. Ako trenutno nije primljena poruka, na adresu trećeg argumenta se upisuje odgovarajući podatak preko koga aplikacija zna da još uvek nije stigla nova poruka. Poziv *ioctl* funkcije sa komandom RECEIVE_STATUS je isti kao i poziv sa RECEIVE_ACTION komandom, ali je kreirana nova komanda radi razlikovanja očekivanih poruka.

Drajver prima poruku od MicroBlaze procesora u callback funkciji koja se poziva prilikom obrade zahteva za prekid, smešta je u lokalnu promenljivu i na zahtev aplikacije preko poziva *ioctl* funkcije prosleđuje poruku aplikaciji.

Drajver šalje poruku upisom podatka u deljenu memoriju na ofset 0x00000008 i postavljanjem logičke jedinice na izlaz AXI GPIO porta koji se nalazi na adresi 0x41200000. Prekid je aktivan sa nivoom, što znači da će MicroBlaze imati višestruki zahtev za prekid ukoliko drajver ne postavi nulu na AXI GPIO port pre izlaska programa MicroBlaze procesora iz prekidne rutine. Zbog toga se u prekidnoj rutini prekida koji ARM procesor generiše MicroBlaze procesoru, prvo pošalje drugi zahtev za prekid ARM procesoru na liniji IRQ2, što je u prekidnom kontroleru ASIC dela čipa ulaz 90. Ovaj zahtev za prekid je zapravo acknowledge signal da je prekid koji je poslao drajver prihvaćen. U callback funkciji koja se poziva prilikom obrade ovog prekida koji emulira acknowledge signal, postavlja se logička nula na izlaz AXI GPIO porta čime je završeno slanje poruke.

¹potpis *ioctl* funkcije je: int driver_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long arg)

Aplikacija koja je napisana za demonstraciju međuprocesorske komunikacije u *while* petlji stalno poziva *ioctl* funkciju sa komandom RECEIVE_ACTION. Kada se konačno desi da je poruka primljena, u aplikaciji se na osnovu toga koja je poruka primljena odlučuje koja će se komandna poruka poslati MicroBlaze procesoru. Poruka koja se šalje se sastoji iz dva bajta kao što je to prikazano u tabeli 4.2.

Tabela 4.2: Format poruke koju ARM procesor šalje MicroBlaze procesoru

15 8	7 0
LEDx	AKCIJA

Prvi bajt označava diodu nad kojom treba da se izvrši neka akcija (LED0, LED1, LED2 ili LED3), a drugi bajt akciju koja treba da bude izvršena (ON, OFF, TOGGLE). U tabeli 4.3 prikazani su kodovi svih bajtova od kojih se kreira poruka za slanje. Tako je npr. kod poruke koja treba da izazove isključenje diode LED3 0x1322.

Tabela 4.3: Podaci od kojih se formira poruka koju ARM proce	cesori šalju MicroBlaze procesoru
--	-----------------------------------

Oznaka	Kod	Značenje
LED0	0x10	Akcija se odnosi na LED0
LED1	0x11	Akcija se odnosi na LED1
LED2	0x12	Akcija se odnosi na LED2
LED3	0x13	Akcija se odnosi na LED3
ON	0x11	Akcija uključuje specificiranu diodu
OFF	0x22	Akcija isključuje specificiranu diodu
TOGGLE	0x33	Akcija menja stanje specificirane diode

Na kraju ciklusa, aplikacija očekuje potvrdu statusa od MicroBlaze procesora, pa u novoj *while* petlji, stalnim pozivanjem *ioctl* funkcije, čeka dok ne dobije status uspešnosti akcije u vidu statusne poruke DONE_ACK ili ERROR_ACK.

Za kompajliranje i linkovanje drajvera i aplikacije korišćen je *arm-none-linux-gnueabi* toolchain (gcc kompajler i linker).

Glava 5 Rezultati i diskusija

U ovoj glavi su opisani rezultati rada, tačnije data je analiza ispisa koje daju MicroBlaze procesor i Linux operativni sistem preko serijske veze sa računarom, jer je to jedini način praćenja statusa poslatih i primljenih poruka. Na PC računaru je pokrenuta Ubuntu 12.04 distribucija Linux-a, a za komunikaciju sa serijskim portom korišćen je program minicom.

Kako bi se omogućila komunikacija potrebno je prvo učitati drajver. Instaliranje drajvera automatski kreira device fajl i dozvoljava prekide na ulazima 90 i 91 prekidnog kontrolera. U listingu 5.1 prikazano je instaliranje drajvera iz komandne linije Linux operativnog sistema naredbom insmod, a zatim i provera da li je kreiran device fajl mb_communication_driver u /dev direktorijumu. Prvi znak u ispisku 1s -1 komande (znak c) označava da je device fajl kreiran kao character device. Zatim su prikazane dozvole čitanja i upisa za različite nivoe pristupa (rw-rw-- znači da vlasnik (owner) i određena grupa korisnika (group) što je u ovom slučaju root nalog u Linux-u, imaju pravo čitanja i upisa u device fajl). Broj 247 u ispisu predstavlja glavni broj drajvera (major number). Ovaj broj identifikuje drajver koji upravlja uređajem. Jedan drajver može kreirati više character device fajlova preko kojih komunicira sa različitim uređajima. Svaki od tih uređaja je identifikovan od strane kernela korišćenjem drugog broja - minor number, koji je prikazan iza zareza posle major broja (u ovom slučaju minor broj je 1). Na kraju ispisa je prikazano ime preko koga se pristupa character device fajlu. [16]

Listing 5.1: Prikaz provere da li je kreiran device fajl

1	root@zynq:~ $\#$ insmod /mb_communication_driver.ko
2	MicroBlaze communication driver
3	root@zynq:~ $\#$ ls -l /dev/mb_communication_driver
1	crw-rw

Prilikom instaliranja drajvera dozvoljavaju se prekidi, a svi dozvoljeni prekidi se mogu videti u interrupts fajlu koji se nalazi u /proc direktorijumu što je prikazano u listingu 5.2. Nisu prikazani svi prekidi koji su registrovani u interrupts fajlu, jer su prekidi od interesa na linijama 10 i 11 u listingu 5.2. Prva kolona predstavlja broj prekidnog zahteva (*IRQ number*). Druga kolona i treća kolona predstavljaju brojeve koji označavaju koliko puta se desio prekid i to prva kolona za procesor CPU0, a druga kolona za procesor CPU1. Usled pritiskanja tastera 3 puta, MicroBlaze je poslao 6 poruka, a ARM tri poruke. Prekid na liniji 10 je prekid koji MicroBlaze generiše kao acknowledge signal za prekid koji dobija od ARM procesora. Prekid na liniji 11 u listingu 5.2 generiše MicroBlaze kada god šalje poruku. U četvrtoj koloni je informacija o prekidnom kontroleru koji obrađuje prekide (*GIC - Generic Interrupt Controler* iz ZYNQ-7000 PS-a). [16]

Listing 5.2: Prikaz dozvoljenih prekida omogućen pozivanjem komande cat /proc/interrupts

```
root@zynq:~# insmod /mb_communication_driver.ko
1
 2
   MicroBlaze communication driver
3
4
   ... pokretanje aplikacije, pritisak na taster 3 puta
   ... i zatvaranje aplikacije
5
6
7
   root@zynq:~# cat /proc/interrupts
8
   . . .
    82:
                128
                               0
9
                                        GIC
                                             82
                                                 xuartps
                  3
                               0
10
    90:
                                                 MB communication interrupt INTA
                                        GIC
                                             90
    91:
                  6
                               0
                                                 MB communication interrupt
11
                                        GIC
                                             91
12
                   0
   IPI1:
                                0
                                   Timer broadcast interrupts
13
   . . .
```

Kada je instaliran drajver i pokrenuta aplikacija, omogućena je komunikacija između MicroBlaze procesora i Linux aplikacije. MicroBlaze preko *Uartlite* modula ispisuje poruke na terminal računara što je prikazano u listingu 5.3. Pritiskom na prvi taster šalje se poruka TAST1_PRESSED što je ispraćeno ispisom sa linije 15 u listingu 5.3. Zatim je primljena poruka koja je poslata od strane aplikacije (linija 16) i na kraju se šalje odgovor u vidu statusne poruke (linija 17). Slično je i za drugi i treći taster (linije 19 i 23 respektivno).

Listing 5.3: Ispis preko UART-a koji generiše MicroBlaze

```
1
\mathbf{2}
   Interprocessor communication project - MicroBlaze output
3
   - Communication between Dual core ARM Cortex A-9 and MicroBlaze processors
4
   - Platform: ZYNQ-7000 SoC zc706 Evaluation Board
5
   author: Vladimir Petrovic
6
7
   for the needs of diploma thesis
8
9
10
   INIT ...
   Initialize the Communication BRAM...
11
12
   Initialize the Communication BRAM DONE!
   INIT finished.
13
14
   Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x1111
15
   Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x1111
16
17
   Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x5555
18
19
   Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x2222
20
   Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x1233
21
   Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x5555
22
23
   Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x3333
   Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x1333
24
25
   Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x5555
```

U listingu 5.4 prikazane su poruke koje prima i šalje Linux aplikacija. Nakon instaliranja drajvera (linija 7) i startovanja aplikacije (linija 9, odnosno 19), primljena je poruka od MicroBlaze procesora da je pritisnut prvi taster (linija 23). Aplikacija na osnovu te poruke, šalje poruku da se uključi LE dioda 1 (linija 24) i na kraju očekuje potvrdu uspešnosti koju dobija u vidu DONE_ACK poruke (linija 25). Slično je i za prijem poruka da su pritisnuti taster 2 (počev od linije 27) i taster 3 (počev od linije 31).

```
Listing 5.4: Učitavanje drajvera, pokretanje aplikacije u Linux-u i njen ispis
```

```
PetaLinux v2013.10 (Yocto 1.4) zyng ttyPSO
1
\mathbf{2}
3
   zynq login: root
   Password:
4
   login [743]: root login on ttyPSO
5
6
7
   root@zynq:~# insmod /mb_communication_driver.ko
8
   MicroBlaze communication driver
   root@zynq:~# ./mb-communication-app
9
10
11
   Interprocessor communication test application
   - Communication between Dual core ARM Cortex A-9 and MicroBlaze processors
12
13
   - Platform: ZYNQ - 7000 SoC zc706 Evaluation Board
14
15
   author: Vladimir Petrovic
16
   - for the needs of diploma thesis
17
18
   Press ENTER to start application ...
19
20
   Aplication started...
21
   Please press one of GPIO pushbuttons on the board.
22
23
   Received message from MicroBlaze. Message code: 0x1111 - pressed taster 1
24
   Sending message to MicroBlaze. Turn on LED1 - Message code: 0x1111
25
   Action succesfully done! DONE ackonowledge arrived from MicroBlaze.
26
27
   Received message from MicroBlaze. Message code: 0x2222 - pressed taster 2
28
   Sending message to MicroBlaze. Toggle LED2 - Message code: 0x1233
29
   Action succesfully done! DONE ackonowledge arrived from MicroBlaze.
30
   Received message from MicroBlaze. Message code: 0x3333 - pressed taster 3
31
32
   Sending message to MicroBlaze. Toggle LED3 - Message code: 0x1333
   Action succesfully done! DONE ackonowledge arrived from MicroBlaze.
33
```

Kako bi se jasno videli vremenski trenuci u kojima se šalju i primaju poruke, ispis MicroBlaze procesora je naknadno podešen da ide preko UART1 periferije iz ASIC dela čipa, tj. iste periferije preko koje se upravlja Linux-om. Na listingu 5.5 je prikazan ispis na terminal u ovom slučaju gde se jasno vidi redosled slanja, odnosno primanja poruka prilikom pritiska tastera 1, 2 i 3 respektivno. Ispis koji generiše MicroBlaze je označen [MICROBLAZE] prefiksom.

Listing 5.5: Ispis koji generišu Linux aplikacija i MicroBlaze kada je podešen UART1 za ispis sa MicroBlaze procesora

```
PetaLinux v2013.10 (Yocto 1.4) zyng ttyPSO
1
\mathbf{2}
3
   zynq login: root
   Password:
4
5
   \log \left[743\right]: root login on ttyPSO
6
   root@zynq:~\# insmod /mb_communication_driver.ko
7
   MicroBlaze communication driver
8
9
   root@zynq:~# ./mb-communication-app
10
11
   Interprocessor communication test application
12
   - Communication between Dual core ARM Cortex A-9 and MicroBlaze processors
   - Platform: ZYNQ - 7000 SoC zc706 Evaluation Board
13
14
15
   author: Vladimir Petrovic
   - for the needs of diploma thesis
16
17
18
   Press ENTER to start application ...
19
20
   Aplication started...
21
   Please press one of GPIO pushbuttons on the board.
22
23
   [MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x1111
   Received message from MicroBlaze. Message code: 0x1111 - pressed taster 1
24
25
   Sending message to MicroBlaze. Turn on LED1 - Message code: 0x1111
26
   [MICROBLAZE]: Message arrived from ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x1111
27
   [MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x5555
28
   Action succesfully done! DONE ackonowledge arrived from MicroBlaze.
29
30
   [MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x2222
31
   Received message from MicroBlaze. Message code: 0x2222 - pressed taster 2
32
   Sending message to MicroBlaze. Toggle LED2 - Message code: 0x1233
33
   [MICROBLAZE]: Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x1233
34
   [MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x5555
35
36
   Action succesfully done! DONE ackonowledge arrived from MicroBlaze.
37
38
39
   [MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x3333
40
   Received message from MicroBlaze. Message code: 0x3333 - pressed taster 3
   Sending message to MicroBlaze. Toggle LED3 - Message code: 0x1333
41
   [MICROBLAZE]: Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x1333
42
   [MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ - 7000 PS. Message code: 0x5555
43
   Action succesfully done! DONE ackonowledge arrived from MicroBlaze.
44
```

Ovim je prikazana uspešna realizacija međuprocesorske komunikacije. Međutim, za slanje i prijem poruka korišćena je samo po jedna memorijska lokacija što stvara određene nedostatke. Kada je baud rate *Uartlite* periferije, preko koje MicroBlaze vrši ispis na terminal PC računara, podešen na 9600b/s, primećeno je da kod dva uzastopna i brza pritiska na taster, drugi pritisak biva ignorisan. U tom slučaju još uvek nije detektovana komandna poruka koja treba da stigne od ARM procesora i nije poslata statusna poruka, pa je slanje nove poruke zabranjeno. Ovo se dešava jer se pre slanja statusne poruke na terminal ispisuje dugačka poruka (Message arrived OxYYYY) koja notifikuje da je stigla poruka od ARM from ZYNQ-7000 PS. Message code: procesora. Za ispis je korišćena funkcija iz BSP-a za MicroBlaze podsistem koji je generisan u SDK. U ovoj funkciji je ispis realizovan tako što se za slanje svakog novog karaktera čeka na završetak slanja prethodnog. Ako je baud rate 9600b/s ispis od 57 karaktera koliko ima u poruci unosi kašnjenje od najmanje 60ms (prenosi se 10 bita po karakteru (1 start, 1 stop bit i 8-bitni podatak), ukupno 570 karaktera, što je samo za prenos, bez dohvatanja novog podatka i upisa u registar: $\frac{570b}{9600b/s} = 59,37ms$). Svakako, može se povećati baud rate UART-a ili napisati drugačija funkcija za ispis gde se novo slanje započinje u prekidnoj rutini UART-a i gde nije potrebno čekanje. Međutim, u kompleksnijim sistemima to ne rešava problem kada obrada poruka traje duže jer se i tada može desiti da se ne registruju sve poruke. Zbog toga bi trebalo realizovati bafer za poruke u koji bi se smeštale poruke iako prethodne nisu obrađene. Svakako, i ova realizacija ima ograničenje u vidu veličine bafera, ali se smanjuje verovatnoća gubljenja podataka.

Realizacija bafera za poruke može biti i softverska. U postojećem sistemu postoji dovoljno deljene memorije u koju se može smestiti veliki broj poruka. Svaki od dva podsistema može da zna koliko je poruka stiglo na osnovu broja prekidnih zahteva i na osnovu toga koliko je poruka obrađeno. Svaka nova poruka može da se upisuje na prvu sledeću memorijsku lokaciju, a kada se dođe do kraja bafera, upisuje se na početnu adresu bafera, što je zapravo emulacija FIFO bafera. Na osnovu informacija o tome koliko je poruka stiglo i koliko je od tih poruka obrađeno, prijemni podsistem može da odredi adresu sa koje čita podatak. Ovakva realizacija ne zahteva promene u hardverskom dizajnu i može biti tema nastavka ovog rada uz pokretanje ozbiljnijeg sistema u kome je potrebna brza međuprocesorska komunikacija.

Glava 6

Zaključak

Prikazana je jedna realizacija međuprocesorske komunikacije u heterogenom višeprocesorskom sistemu. Za potrebe ove realizacije, najpre je instanciran MicroBlaze procesor sa pratećim periferijama i IP blokovima potrebnim za međuprocesorsku komunikaciju u programabilnoj logici ZYNQ-7000 programabilnog sistema na čipu kompanije Xilinx. Komunikacija je ostvarena između MicroBlaze procesora i Dual core ARM Cortex-A9 procesora koji se nalazi u ASIC delu čipa (*ZYNQ Processing System*) i na kome se izvršava Linux operativni sistem. Međuprocesorska komunikacija je indirektna, a razmena poruka se ostvaruje upisom u deljenu blok RAM memoriju koja se nalazi u programabilnoj logici. Obaveštenje o poslatoj poruci svaki procesor daje drugom procesoru prekidnim zahtevom. Aplikacija za komunikaciju sa MicroBlaze procesorom se izvršava na Linux operativnom sistemu. Zato je sama komunikacija implementirana u drajveru kome se iz aplikacije može pristupiti ioctl sistemskim pozivom prosleđivanjem određenih komandi. Tako je od aplikacija razdvojen sam mehanizam slanja i prijema poruka, ali ioctl sistemskim pozivom aplikacija može da prosledi poruku za slanje ili pročita primljenu poruku.

Prikazani princip razmene poruka nije redak u višeprocesorskim sistemima. Čak za međuprocesorku komunikaciju ovog tipa postoje i posebne periferije - *mailbox* periferije koje automatski generišu prekidne zahteve i mogu biti napravljene za komunikaciju između nekoliko procesora. U Vivado Design Suite razvojnom okruženju u IP bibliotekama postoji jedna ovakva periferija namenjena komunikaciji između dva procesora, međutim ona nije korišćena što može biti nastavak ovog rada. Takođe, korisno bi bilo uraditi dizajn *mailbox* periferije u nekom od jezika za opis hardvera koja može da prosleđuje poruke između više procesora. Međutim, emulacija *mailbox* periferije opisana u ovom radu i dalje može poslužiti kao dovoljno efikasan način komunikacije za mnoge primene.

U diskusiji rezultata je pomenuto da se u trenutnoj realizaciji koristi samo jedna memorijska lokacija za slanje i jedna za prijem što je nedostatak ovog rada jer se može desiti da se, usled spore obrade primljenih poruka, neke od primljenih poruka ignorišu. Dalji rad na ovom projektu bi mogao da se zasniva na odstranjivanju ovog nedostatka kreiranjem bafera za poruke i primeni međuprocesorske komunikacije na nekom ozbiljnijem projektu gde MicroBlaze može da obavlja neke specifične poslove i da rezultate povremeno šalje ARM procesorima.

Zahvalnost

Zahvaljujem se svom mentoru prof. dr Lazaru Saranovcu sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu na sugestijama i savetima tokom izrade rada. Posebnu zahvalnost dugujem i celom timu kompanije Aggios (Aggios Europe d.o.o. i Aggios Incorporated - *aggios.com*) u kojoj sam obavljao stručnu praksu tokom koje je i nastao ovaj rad.

Autor

Literatura

- John L. Hennessy, David A. Patterson, Computer Architecture A Quantitative Approach, Elsevier, 2007.
- [2] www.arm.com/products/processors/technologies/biglittleprocessing.php
- [3] Mirela Simonović, Vojin Živojnović, Davorin Mista, Strahinja Janković, Lazar Saranovac, Energy Proportional Management of Residential Gateways, Telekomunikacioni forum - TEL-FOR, novembar 2013.
- [4] www.xilinx.com/products/intellectual-property/mutex.htm
- [5] www.quicklogic.com/technologies/connectivity/ipc/
- [6] OMAP5910 Dual-Core Processor Inter-Processor Communication Reference Guide, Texas Instruments Incorporated, 2005. dostupno na www.ti.com/lit/ug/spru683a/spru683a.pdf
- [7] Zynq-7000 All Programmable SoC Technical Reference Manual, Xilinx, septembar 2013.
- [8] ZC706 Evaluation Boardfor the Zynq-7000 XC7Z045 All Programmable SoC User Guide, Xilinx, jul 2013.
- [9] MicroBlaze Processor Reference Guide, Xilinx, april 2012.
- [10] AXI Reference Guide, Xilinx, januar 2012.
- [11] $AMBA^{\textcircled{R}}$ AXI Protocol v1.0, ARM, 2004.
- [12] LogiCORE IP I/O Module v2.2 Product Guide for Vivado Design Suite, Xilinx, decembar 2013.
- [13] MicroBlaze Debug Module (MDM) v2.10.a Product Guide, Xilinx, jul 2012.
- [14] Data2MEM User Guide, Xilix, jun 2009.
- [15] www.wiki.xilinx.com/Zynq+Linux
- [16] Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman, Linux Device Drivers, O'RELLY, 2005.

Dodaci

Dodatak A

Programski kodovi

U ovom dodatku su prikazani programski kodovi aplikacija i drajvera uz kratka objašnjenja koje funkcionalnosti su realizovane u svakom od fajlova.

A.1 Kod MicroBlaze aplikacije

U main funkciji se vrši inicijalizacija sistema, a zatim se konstantno proverava da li je stigla poruka od ARM procesora i ako jeste, izvršava se određena akcija (uključenje, isključenje ili menjanje stanja specificirane LE diode) i na kraju šalje odgovarajući odgovor. U slučaju nepoznate primljene poruke, kao odgovor se šalje status greške.

```
main.c
1
\mathbf{2}
       main.c
3
4
         Created on: Mar 23, 2014
             Author: vladimir
5
6
     */
7
    #include "gpio.h"
    #include "config init.h"
8
    #include "interrupts.h"
9
10
    #include "communication.h"
    #include "dbg_defines.h"
11
12
    void user_test(void);
13
14
    volatile unsigned int received_message = 0;
15
    volatile unsigned int new_message = 0;
16
    unsigned char action_string[20];
17
18
19
20
    int main () {
21
         xil_printf("-
                                                                                                -\langle n \langle r" \rangle;
         xil_printf("Interprocessor communication project - MicroBlaze output\n\r\
22
23
      Communication between Dual core ARM Cortex A-9 and MicroBlaze processors\n\r\
    - Platform: ZYNQ-7000 SoC zc706 Evaluation Boardnr";
24
25
         xil_printf("
                                                                                  -\langle n \rangle r");
         xil_printf("author: Vladimir Petrovic \n \r
26
27
    - for the needs of diploma thesis\ln r";
28
         xil_printf("-
                                                                                                -\langle n \setminus r \setminus n \setminus r" \rangle;
         xil_printf("INIT... \setminus n \setminus r");
29
30
31
         configure_and_init();
32
         xil_printf("INIT finished. \langle n | r | n | r");
33
```

```
34
35
        while (1) {
36
            if (new_message)
37
             {
38
                 new_message = 0;
    #ifdef DIPLOMA DEMO
39
40
    #ifdef PS7_UART1
                 xil_printf("[MICROBLAZE]: Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x\%x \setminus n \leftrightarrow x
41
                      <pr", received_message);</pre>
42
    #else
                 xil_printf("Message arrived from ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x\%x/n/r", \leftrightarrow
43
                     received_message);
44
    #endif
    #endif
45
                 switch (received_message & LED_MASK) {
46
                 case LED0:
47
48
                 {
                     switch (received_message & ACTION_MASK) {
49
50
                     case TURN_ON: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_on_led(LED0); \leftarrow
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
51
                     case TURN_OFF: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_off_led(LEDO); ↔
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
                     case TOGGLE: {unsigned int msg = DONE_ACK; toggle_led(LED0); ↔
52
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
53
                      default: {unsigned int msg = ERROR_ACK; send_message_to_arm(&msg); break;}
54
55
                     break:
56
                 }
                 case LED1:
57
58
                 ł
59
                     switch (received_message & ACTION_MASK) {
60
                     case TURN_ON: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_on_led(LED1); ↔
                         send_message_to_arm(&msg); break;}
                      case TURN_OFF: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_off_led(LED1); ↔
61
                         send_message_to_arm(&msg); break;}
62
                      case TOGGLE: {unsigned int msg = DONE_ACK; toggle_led(LED1); \leftarrow
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
63
                      default: {unsigned int msg = ERROR_ACK; send_message_to_arm(&msg); break;}
64
                      break;
65
66
                 }
67
                 case LED2:
68
                 {
69
                     switch (received_message & ACTION_MASK) {
70
                     case TURN_ON: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_on_led(LED2); ↔
                         send_message_to_arm(&msg); break;}
71
                      case TURN_OFF: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_off_led(LED2); ↔
                         send_message_to_arm(&msg); break;}
                      case TOGGLE: {unsigned int msg = DONE_ACK; toggle_led(LED2); \leftarrow
72
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
                      default: {unsigned int msg = ERROR_ACK; send_message_to_arm(&msg); break;}
73
74
75
                      break:
76
                 }
77
                 case LED3:
78
                 ł
79
                     switch (received_message & ACTION_MASK) {
80
                     case TURN_ON: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_on_led(LED3); \leftarrow
                         send_message_to_arm(&msg); break;}
81
                     case TURN_OFF: {unsigned int msg = DONE_ACK; turn_off_led(LED3); \leftrightarrow
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
                      case TOGGLE: {unsigned int msg = DONE_ACK; toggle_led(LED3); \leftrightarrow
82
                          send_message_to_arm(&msg); break;}
83
                      default: {unsigned int msg = ERROR_ACK; send_message_to_arm(&msg); break;}
84
85
                     break;
86
                 };
                 default:
87
                     {unsigned int msg = ERROR_ACK; send_message_to_arm(&msg); break;}
88
89
                 }
90
                 can_send_message_to_arm = 1;
91
92
            }
93
94
        return 0:
95
    ļ
```

U config_init.h i config_init.c fajlovima definisane su funkcije za inicijalizaciju periferija i odobravanje prekida. U U config_init.h fajlu deklarisane su strukture preko kojih se pristupa I/O modulu i BRAM memoriji.

```
config init.h
```

```
#ifndef CONFIG_INIT_H
1
2
   #define CONFIG_INIT_H_
3
   #include "xbram.h"
4
   #include "xiomodule.h"
5
6
                                      XPAR IOMODULE INTC SINGLE DEVICE ID
\overline{7}
   #define IOM ID
    extern XIOModule
8
                                       IOModule;
9
    extern XBram bram;
10
11
    extern XBram_Config *bramcfg;
12
    int configure_and_init(void);
13
14
15
    #endif /* CONFIG INIT H */
```

```
config init.c
```

```
#include "gpio.h"
 1
    #include "interrupts.h"
 2
    #include "config_init.h"
 3
 4
    #include "xiomodule.h"
    #include "xil_exception.h"
 5
 6
 7
    XBram bram;
    XBram_Config *bramcfg;
 8
 9
10
    static int bram_init()
11
    {
12
         int status;
        xil_printf("Initialize the Communication BRAM...\n\r");
13
14
        bramcfg = XBram_LookupConfig(XPAR_AXI_BRAM_CTRL_0_DEVICE_ID);
15
         \texttt{status} = \texttt{XBram\_CfgInitialize}(\&\texttt{bram}\,,\,\texttt{bramcfg}\,,\,\texttt{bramcfg}{-}\texttt{CtrlBaseAddress})\,;
        if (status != XST_SUCCESS) {
    printf ("failed!\r\n");
16
17
18
             return status;
19
20
         xil_printf("Initialize the Communication BRAM DONE! \n r");
21
    }
22
23
24
    int configure_and_init(void)
25
    {
26
         //init IO module
        u32 Status = XST_SUCCESS;
27
        Status = XIOModule_Initialize(&IOModule, IOM_ID);
28
29
         if (Status != XST_SUCCESS) {
30
             xil_printf("Could initialize IO Module(n/r");
31
             return -1;
32
        }
33
34
         //initialize communication BRAM
35
        bram_init();
36
         //set interrupts
37
38
         set_interrupt_gpi1();
        set_interrupt_arm();
39
40
41
         //Initialize the Microblaze exception table.
42
        Xil_ExceptionInit();
43
44
         //Register the IO module interrupt handler with the exception table.
         Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
45
46
                  (Xil_ExceptionHandler) XIOModule_DeviceInterruptHandler, (void*) 0);
47
          / Enable Microblaze exceptions
48
49
         Xil_ExceptionEnable();
50
51
         return Status;
```

52 }

U communication.h i communication.c fajlovima su opisane funkcije za slanje i prijem poruka i definisane sve poruke koje se koriste.

```
communication.h
1
    #ifndef COMMUNICATION_H
\mathbf{2}
    #define COMMUNICATION H
3
4
      communication with ARM locations
    #define RX LOCATION OFFSET
                                              0x0000008
\mathbf{5}
                                              0 \times 000000000
6
    \#define TX\_LOCATION\_OFFSET
7
     / messages to ARM
8
    #define TAST1_PRESSED
9
                              0x1111
10
    #define TAST2 PRESSED
                              0x2222
    #define TAST3 PRESSED
                              0 \times 3333
11
12
    #define DONE ACK
                              0x5555
13
    #define ERROR ACK
                              0xAAAA
14
15
    //received message macros
16
                 8 7
                               0
17
    15
18
                ACTION
         LEDx
19
    20
21
22
    #define LED_MASK
                          0 \times FF00
23
    #define LED0
                          0 \ge 1000
24
    #define LED1
                          0x1100
25
    #define LED2
                          0x1200
26
    #define LED3
                          0x1300
27
28
    #define ACTION_MASK 0x00FF
29
    #define TURN ON
                          0x11
    #define TURN OFF
30
                          0 \times 22
31
    #define TOGGLE
                          0x33
32
    extern volatile unsigned int received_message;
33
34
35
    extern volatile unsigned int new_message;
36
37
    extern void send_message_to_arm(unsigned int *data);
38
39
    extern void receive_message_from_arm(unsigned int *data);
40
    #endif /* COMMUNICATION H */
41
```

```
communication.c
```

```
1
    #include "communication.h"
    #include "interrupts.h"
\mathbf{2}
    #include "config_init.h"
3
    #include "dbg_defines.h"
4
5
6
7
    void send_message_to_arm(unsigned int *data)
8
9
    #ifdef DIPLOMA DEMO
10
    #ifdef PS7 UART1
        xil_printf("[MICROBLAZE]: Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x%x\n\r", *data↔
11
             );
12
    #else
13
        xil_printf("Sending message to ZYNQ-7000 PS. Message code: 0x\%x \ln r, *data);
14
    #endif
15
    #endif
16
        XBram_WriteReg(bramcfg->MemBaseAddress, TX_LOCATION_OFFSET, *data);
        trigger_arm_interrupt(ARM_IRQ_COMMUNICATION_MASK);
17
18
    #ifdef DIPLOMA DEMO
19
        if (*data == DONE_ACK || *data == ERROR_ACK)
             xil_printf("\setminus n \setminus r");
20
21
    \#endif
22
    }
23
\mathbf{24}
    void receive_message_from_arm(unsigned int *data)
25
    {
26
        *data = XBram_ReadReg(bramcfg->MemBaseAddress, RX_LOCATION_OFFSET);
27
    }
```

U fajlu dbg_defines.h definišu se imena koja se koriste za uslovno prevođenje određenih sekcija koda koje se odnose na to da li će i kako će se generisati ispis.

dbg defines.h

```
    \begin{array}{c}
      1 \\
      2 \\
      3 \\
      4 \\
      5 \\
      6 \\
      7
    \end{array}
```

8

9

1

#include "gpio.h"

```
#define DBG_DEFINES_H_
//#define DBG_INTERRUPTS
//#define DBG_GPIO
#define DIPLOMA_DEMO
//#define PS7_UART1
#endif /* DBG_DEFINES_H_ */
```

#ifndef DBG_DEFINES_H_

U gpio.h i gpio.c fajlovima definisane su funkcije za dohvatanje i setovanje vrednosti GPIO portova iz I/O modula, kao i funkcije za uključenje, isključenje i menjanje stanje specificirane LE diode.

		gpio.h
1	#ifndef GPIO H	
2	#define GPIO_H_	
3		
4	<pre>#include "config_init.h"</pre>	
5		
6	//GPIO channel id	
7	#define GPO_LED_CHAN_ID	0x1
8	#define GPI_BUTTONS_CHAN_ID	0x1
9	#define GPO_INTR_CHAN_ID	0x2
10		
11	#define GPO_LED_0_MASK	0x1
12	#define GPO_LED_1_MASK	0x2
13	$#define GPO_LED_2_MASK$	0x4
14	#define GPO_LED_3_MASK	0x8
15		
16	unsigned char gpi_get_value(unsigned gp:	io_channel);
17	<pre>void gpio_set_mask(unsigned gpio_channel</pre>	., unsigned mask);
18	<pre>void gpio_clear_mask(unsigned gpio_chann</pre>	<pre>nel , unsigned mask);</pre>
19		
20	<pre>void turn_on_led(unsigned int led);</pre>	
21	<pre>void turn_off_led(unsigned int led);</pre>	
22	<pre>void toggle_led(unsigned int led);</pre>	
23		
24	#endif /* GPIO_H_ */	

gpio.c

```
#include "communication.h"
2
3
   static unsigned char gpo_outs [2] = \{0x00, 0x00\};
4
                                                  //current GPO values
\mathbf{5}
6
   unsigned char gpi_get_value(unsigned gpio_channel)
7
   {
8
       unsigned int gpi_offset = ((gpio_channel - 1) * XGPI_CHAN_OFFSET) + XGPI_DATA_OFFSET;
       return XIOModule_ReadReg(IOModule.BaseAddress, gpi_offset);
9
10
   }
11
12
   static unsigned char gpo_get_value(unsigned gpio_channel)
13
   {
       14
15
       return XIOModule_ReadReg(IOModule.BaseAddress, gpo_offset);
16
   3
17
   void gpio_set_mask(unsigned gpio_channel, unsigned mask)
18
19
       20
21
   #ifdef DBG GPIO
       xil_printf("set mask, old reg value: %x new value %x \ln r", gpo_outs[gpio_channel - 1], \leftrightarrow
22
          gpo_outs[gpio_channel - 1] | mask);
23
   #endif
      \tt XIOModule\_WriteReg(IOModule.BaseAddress\,,\ gpo\_offset\,,\ gpo\_outs[gpio\_channel\ -\ 1]\ |\ mask)\,;
24
25
      gpo_outs[gpio_channel - 1] = mask;
```

```
26
27
28
    void gpio_clear_mask(unsigned gpio_channel, unsigned mask)
29
        unsigned int gpo_offset = ((gpio_channel - 1) * XGPO_CHAN_OFFSET) + XGPO_DATA_OFFSET;
30
    #ifdef DBG_GPIO
31
32
        xil_printf("clear mask, old reg value: %x new value %x \mid r", gpo_outs[gpio_channel - 1], \leftrightarrow
            gpo_outs[gpio_channel -1] & ~mask);
   #endif
33
34
        gpo_outs[gpio_channel - 1] &= ~mask;
35
        XIOModule_WriteReg(IOModule.BaseAddress, gpo_offset, gpo_outs[gpio_channel - 1] & ~mask);
36
    }
37
38
    void turn_on_led(unsigned int led) {
39
        switch (led) {
40
        case LED0: {gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_O_MASK); break;}
41
        case LED1: {gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_1_MASK); break;}
42
        case LED2: {gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_2_MASK); break;}
43
        case LED3: {gpio_set_mask(GP0_LED_CHAN_ID, GP0_LED_3_MASK); break;}
44
        }
45
    }
46
47
    void turn_off_led(unsigned int led) {
48
        switch (led) {
        case LED0: {gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_0_MASK); break;}
49
        case LED1: {gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_1_MASK); break;}
50
        case LED2: {gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_2_MASK); break;}
51
52
        case LED3: {gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_3_MASK); break;}
53
        }
54
    }
55
56
    void toggle_led(unsigned int led) {
        switch (led) {
57
58
        case LED0:
59
        {
60
             if (gpo_outs[0] & GPO_LED_O_MASK)
                 gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_0_MASK);
61
            else
62
63
                 gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_O_MASK);
64
            break;
65
        }
66
        case LED1:
67
        {
             if (gpo_outs[0] & GPO_LED_1_MASK)
68
69
                 gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_1_MASK);
70
             else
71
                 gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_1_MASK);
72
            break;
73
        }
74
        case LED2:
75
        {
             if (gpo_outs[0] & GPO_LED_2_MASK)
76
77
                 gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_2_MASK);
78
             else
                 gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_2_MASK);
79
80
            break;
81
        }
82
        case LED3:
83
        {
84
             if (gpo_outs[0] & GPO_LED_3_MASK)
85
                 gpio_clear_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_3_MASK);
86
            else
                 gpio_set_mask(GPO_LED_CHAN_ID, GPO_LED_3_MASK);
87
88
            break;
89
90
        }
91
    }
```

U interrupts.h i interrupts.c fajlovima su definisane sve funkcije za setovanje i obradu prekida na MicroBlaze podsistemu, kao i funkcija za slanje prekidnog zahteva ARM procesorima.

```
interrupts.h
```

```
#ifndef INTERRUPTS H
1
    #define INTERRUPTS_H_
2
3
   #include "xbasic types.h"
4
5
    extern unsigned char can_send_message_to_arm;
                                                       //this variable is set to 0 when MB sends a \leftarrow
6
        message
7
                                                       //and command from arm hasn't yet arrived
8
9
    //MicroBlaze interrupts
10
    //currently we don't have MB interrupts, but functions are written for possible later use
11
    void interrupt_Register(int intr_id, XInterruptHandler isr, void *args);
12
    void interrupt_Enable(int intr_id);
13
    void interrupt_Disable(int intr_id);
14
15
    void interrupt_Clear(int intr_id);
16
17
    //ARM interrupts
    void trigger_arm_interrupt(int intr_id_mask);
18
19
   \#define ARM_WAKEUP_EVENT_MASK
20
                                               0 \times 01
21
    #define ARM IRQ 0 MASK
                                               0 \ge 02
   #define ARM IRQ 1 MASK
22
                                               0 \ge 04
23
   #define ARM_IRQ_COMMUNICATION_INTA_MASK 0x08
24
   #define ARM IRQ COMMUNICATION MASK
                                               0 \times 10
25
26
    //set interrupt functions
27
    void set_interrupt_arm(void);
28
    void set_interrupt_gpi1(void);
29
    #endif /* INTERRUPTS H */
30
                                                interrupts.c
1
   #include "interrupts.h"
    #include "xil_exception.h"
2
   #include "gpio.h"
3
   #include "communication.h"
4
   #include "dbg_defines.h'
\mathbf{5}
6
                             IOModule; // Instance of the IO Module
7
    XIOModule
    static unsigned int Intr_En_Shadow = 0;
8
9
10
    unsigned char can_send_message_to_arm = 1;
11
12
    // Functions responsible for enabling/disabling/clearing/registering the interrupt
13
    void interrupt_Enable(int intr_id)
14
15
    {
        Intr_En_Shadow \mid = 1 \ll intr_id;
16
17
        XIOModule_EnableIntr(IOModule.BaseAddress, (Intr_En_Shadow));
18
    }
19
20
    void interrupt_Disable(int intr_id)
21
    {
        Intr_En_Shadow &= (1 \ll intr_id);
22
23
        XIOModule_EnableIntr(IOModule.BaseAddress, (Intr_En_Shadow));
24
    }
25
26
    void interrupt_Clear(int intr_id)
27
    {
28
        XIOModule_AckIntr(IOModule.BaseAddress, (1 << intr_id));</pre>
29
   }
30
31
    void interrupt_Register(int intr_id, XInterruptHandler isr, void *args)
32
    {
33
        XIOModule_RegisterHandler(IOModule.BaseAddress, intr_id, isr, args);
```

```
37
     void trigger_arm_interrupt(int cpu_id) //triggers interrupt to ARM
38
    {
39
    int i, j;
#ifdef DBG_INTERRUPTS
40
41
         xil_printf("Asserting the interrupt to \operatorname{arm}(n/r");
    #endif
42
43
         gpio_set_mask(GPO_INTR_CHAN_ID, cpu_id);
44
45
         // wait for appropriate time (todo: calibrate if needed)
46
         for (i = 0; i < 0xff; i++)
47
             for (j = 0; j < 0xff; j++);
48
         gpio_clear_mask(GPO_INTR_CHAN_ID, cpu_id);
49
    #ifdef DBG INTERRUPTS
        xil_printf("De-asserted the interrupt \n r");
50
    #endif
51
52
    ł
53
     //Interrupt service routine for interrupt generated from ARM
54
55
     void arm_isr(void *arg)
56
    {
57
         trigger_arm_interrupt(ARM_IRQ_COMMUNICATION_INTA_MASK);
58
    #ifdef DBG_INTERRUPTS
59
         xil_printf("ARM generated interrupt!\n\r");
60
    #endif
61
         receive_message_from_arm(&received_message);
62
         new_message = 1;
63
    }
64
65
     //sets and enables interrupt generated from ARM
     void set_interrupt_arm(void){
66
         interrupt_Register(XIN_IOMODULE_EXTERNAL_INTERRUPT_INTR + \leftrightarrow
67
             XPAR_IOMODULE_0_XLSLICE_1_DOUT_INTR , arm_isr , 0);
         \texttt{interrupt\_Enable(XIN\_IOMODULE\_EXTERNAL\_INTERRUPT\_INTR} + \hookleftarrow
68
             XPAR_IOMODULE_0_XLSLICE_1_DOUT_INTR);
69
    }
70
      / GPI1 interrupt triggered whenever the GPI1 pin is asserted
71
     //Interrupt service routine for GPI1 interrupt
72
73
     void gpi1_isr(void *arg)
74
    #ifdef DBG GPIO
75
         xil_printf("GPI1 ISR \n\r");
76
77
    #endif
         if (gpi_get_value(GPI_BUTTONS_CHAN_ID) & 0x01) {
78
79
             unsigned int message = TAST1_PRESSED;
80
             if (can_send_message_to_arm)
81
             {
82
                  send_message_to_arm(&message);
83
                  can_send_message_to_arm = 0;
84
             }
85
         }
86
         else
         if (gpi_get_value(GPI_BUTTONS_CHAN_ID) & 0x02) {
87
             unsigned int message = TAST2_PRESSED;
88
89
             if (can_send_message_to_arm)
90
             {
91
                  send_message_to_arm(&message);
92
                  can_send_message_to_arm = 0;
             }
93
94
         }
95
         else
         if (gpi_get_value(GPI_BUTTONS_CHAN_ID) & 0x04) {
96
97
             unsigned int message = TAST3_PRESSED;
98
             if (can_send_message_to_arm)
99
             {
100
                  \verb+send_message_to_arm(\&message);
101
                  can_send_message_to_arm = 0;
102
             }
103
         }
104
    }
105
106
     //sets and enables GPI1 interrupt
107
     void set_interrupt_gpi1(){
108
         interrupt_Register(XIN_IOMODULE_GPI_1_INTERRUPT_INTR, gpi1_isr, 0);
109
         interrupt_Enable(XIN_IOMODULE_GPI_1_INTERRUPT_INTR);
110
    ł
```

A.2 Kod drajvera

42

Glavni deo drajvera je opisan u module.c fajlu. Tu su opisane funkcije za otvaranje (mb_communication_driver_open()) i zatvaranje (mb_communication_driver_close()) device fajla i *ioctl* funkcija (mb_communication_driver_ioctl()), kao i funkcije za instaliranje i uklanjanje drajvera. U module.h fajlu su definisane naredbe za *ioctl* funkciju i još neki makroi.

Za pristup memorijskim lokacijama u deljenoj memoriji i generisanje prekida koriste se funkcije iz communication.h i communication.c fajlova.

module.h

#ifndef _MODULE_H 1 #define MODULE H 2 3 4 major number #define MAJOR_NUMBER $\mathbf{5}$ 2476 7#define DEVICE FILE NAME "mb communication driver" 8 #define SUCCESS 9 0 10 IOCTL 11 12 #define SEND COMMAND IOW(MAJOR_NUMBER, 1, unsigned int) _IOR(MAJOR_NUMBER, 2, unsigned int) _IOR(MAJOR_NUMBER, 3, unsigned int) 13 $#define RECEIVE_STATUS$ #define RECEIVE ACTION 14 15#define NO_NEW_MESSAGE 0x316 17 #endif // _MODULE_H_ 18

```
module.c
```

1 #include <linux/module.h> #include <linux/buffer_head.h>
#include <linux/device.h> 2 3 4 #include <linux/cdev.h> $\mathbf{5}$ #include <linux/interrupt.h> #include <asm/io.h> // ioread , iowrite ... 6 7 #include <linux/ioport.h> //request_mem_region 8 #include "communication.h" 9 #include "module.h" 1011 12static int device_open = 0;static int mb_communication_driver_count = 1; 13 14 15static dev_t mb_communication_driver_dev; static struct cdev mb_communication_driver_cdev; 16 17 static struct class *mb_communicationcl; // Global variable for the device class 18 19 unsigned int mb_message = 0;20unsigned int new_message_arrived = 0; 2122 //open 23static int mb_communication_driver_open(struct inode *inode, struct file *file) 24{ 25 if (device_open) 26return -EBUSY; 2728device_open++; 29try_module_get(THIS_MODULE); 30 31return SUCCESS; } 32 33 34//close static int mb_communication_driver_release(struct inode *inode, struct file *file) 35 36 { 37device_open--; module_put(THIS_MODULE); 38 39 40 return SUCCESS; 41 }

34

```
43
     //ioctl
44
     static long mb_communication_driver_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long arg \leftrightarrow
         )
45
     {
         unsigned int data;
46
         int retval = 0;
47
48
         switch (cmd)
49
         ł
50
             case SEND_COMMAND:
51
                  retval = get_user(data, (unsigned int __user *)arg);
                  if (retval != 0)
52
53
                  {
54
                      printk("IOCTL Error\n");
55
                      return -1;
56
                  }
57
                  send_message_to_microblaze(&data);
58
                  break
59
             case RECEIVE_STATUS:
60
                  if (new_message_arrived) {
                      new_message_arrived = 0;
61
62
                      retval = __put_user(mb_message, (unsigned int __user *)arg);
                      if (retval != 0)
63
64
                      {
65
                          printk("IOCTL Error\n");
66
                           return -1;
67
                      }
68
                 }
69
                  else
70
                  {
                      __put_user(NO_NEW_MESSAGE, (unsigned int __user *)arg);
71
72
                      return -1;
73
74
                  break:
75
             case RECEIVE_ACTION:
76
                  if (new_message_arrived) {
                      new_message_arrived = 0;
77
                      \label{eq:retval} \verb"retval = \_put\_user(mb\_message, (unsigned int \_user *)arg); \\ if (retval != 0)
78
79
80
                      {
                          printk("IOCTL Error\n");
81
82
                           return -1;
83
                      }
84
                  }
85
                  else
86
                  {
                      __put_user(NO_NEW_MESSAGE, (unsigned int __user *)arg);
87
88
                      return -1;
89
                  }
90
                 break:
91
             default:
                 printk("ERROR: Unknown ioctl\n");
92
93
                  return -1;
94
         }
95
         return retval;
96
     }
97
98
     // fops
99
     static struct file_operations mb_communication_driver_fops =
100
101
         .owner = THIS_MODULE,
102
         .open = mb_communication_driver_open,
         .release = mb_communication_driver_release ,
103
104
         .read = NULL,
105
         .write = NULL,
106
         .unlocked_ioctl = mb_communication_driver_ioctl,
107
     };
     //microblaze communication handler
108
109
     static irqreturn_t mb_communication_handler(int irq, void *dev_id)
110
     {
111
         read_message_from_microblaze(&mb_message);
112
         new_message_arrived = 1;
113
     #ifdef DBG MB COMMUNICATION DRIVER
         printk(KERN_INFO "******* Message from MicroBlaze****** \n");
114
115
         printk("Received ..... %x", mb_message);
     #endif
116
117
      return IRQ_HANDLED;
```

```
118
119
         //INTA from microblaze handler
120
         static irqreturn_t mb_communication_inta_handler(int irq, void *dev_id)
121
         #ifdef DBG MB COMMUNICATION DRIVER
122
                 \texttt{printk}(\texttt{KERN\_INFO}"******MBINTA****** \setminus n");
123
124
         #endif
125
                 deassert_interrupt_to_microblaze();
126
                  return IRQ_HANDLED;
127
         }
128
129
         //init
130
          static int __init mb_communication_driver_init(void)
131
         {
132
                  int err;
133
                 struct device* dev;
134
                  if (alloc_chrdev_region(\&mb_communication_driver_dev, 1, mb_communication_driver_count, \leftrightarrow
135
                         DEVICE_FILE_NAME) < 0)
136
                  {
137
                          err = -ENODEV;
138
                          goto err_dev;
139
                 }
140
                  if ((mb_communicationcl = class_create(THIS_MODULE, "mb_communicationdrv")) == NULL)
141
142
                 ł
143
                          err = -ENODEV:
144
                          goto err_dev_unreg;
145
                 }
146
                  if ((dev = device_create(mb_communicationcl, NULL, mb_communication_driver_dev, NULL, "\leftrightarrow
147
                         mb communication driver")) == NULL)
148
                  {
149
                          err = -ENODEV;
                          goto err_cl_dest;
150
151
                  }
152
153
                 cdev_init(&mb_communication_driver_cdev , &mb_communication_driver_fops);
154
                 if (cdev_add(&mb_communication_driver_cdev, mb_communication_driver_dev, ↔
155
                         mb\_communication\_driver\_count) == -1)
156
                  {
157
                          err = -ENODEV:
158
                          goto err_dev_dest;
159
                 }
160
161
          //request_irq for interrupt that MicroBlaze generates as signal that message is ready
162
                 if (request_irq(91, mb_communication_handler, IRQF_SHARED | IRQF_TRIGGER_RISING,
                           "MB communication interrupt", (void *)mb_communication_handler) != 0)
163
164
                  {
165
                          printk("Error allocating interrupt\n");
166
                          return 0;
167
                 }
168
169
           /request_irq for interrupt that MicroBlaze generates as interrupt acknowledge for interrupt
170
          //that is generated by mb communication driver
                  \mbox{if} \ (\mbox{request\_irq} (90\,,\ \mbox{mb\_communication\_inta\_handler}\,,\ \mbox{IRQF\_SHARED}\ |\ \mbox{IRQF\_TRIGGER\_RISING}\,, \\ \mbox{request\_irq} (90\,,\ \mbox{mb\_communication\_inta\_handler}\,,\ \mbox{request\_irq}\,, \\ \mbox{request\_irq} (90\,,\ \mbox{mb\_request\_irq}\,, \mbox{request\_irq}\,, \\ \mbox{request\_irq}\,, \mbox{request\_irq}\,, \\ \mbox{request\_irq}\,, \mb
171
172
                           "MB communication interrupt INTA", (void *)mb_communication_inta_handler) !=0)
173
                 {
174
                          printk("Error allocating interrupt\n");
175
                          return 0;
176
                 }
177
178
                 init_communication();
                 printk("MicroBlaze communication driver\n");
179
180
                 return 0;
181
182
         err_dev_dest:
                 cdev_del(&mb_communication_driver_cdev);
183
184
                 {\tt device\_destroy} \, (\,{\tt mb\_communicationcl} \;, \;\; {\tt mb\_communication\_driver\_dev} \, ) \; ;
185
         err_cl_dest:
186
                 class_destroy(mb_communicationcl);
187
         err_dev_unreg:
188
                 unregister_chrdev_region(mb_communication_driver_dev, mb_communication_driver_count);
189
         err dev:
190
          printk("Fail \setminus n");
```

```
191
         return err;
192
    }
193
     //exit
194
195
    static void __exit mb_communication_driver_exit(void)
196
    {
197
         end_communication();
198
         cdev_del(&mb_communication_driver_cdev);
199
         {\tt device\_destroy} \, (\,{\tt mb\_communicationcl} \;, \;\; {\tt mb\_communication\_driver\_dev} \,) \;;
200
         class_destroy(mb_communicationcl);
201
         unregister_chrdev_region(mb_communication_driver_dev, mb_communication_driver_count);
202
         printk("MicroBlaze communication driver exit\n");
203
    }
204
205
    module_init(mb_communication_driver_init);
206
    module_exit(mb_communication_driver_exit);
207
    MODULE_LICENSE("GPL");
208
```

1	#ifndef_COMMUNICATION_H_
2	#define _COMMUNICATION_H_
3	
4	//communication adresses
о 6	#define AAI_BRAM_BASE_ADDRESS 0X40000000 //memory used for passing messages
0	interrupt in MicroBlaze
7	interrupt in Microbiaze
8	
9	#define AXI BRAM MEM LENGTH 0x00001000
10	
11	// communication locations
12	#define TX_LOCATION_OFFSET 0x0000008
13	#define RX_LOCATION_OFFSET 0x0000000
14	
15	//received messages from MicroBlaze
16	$\begin{array}{ccc} \# d & \text{etime DONE ACK} & 0 \times 5555 \\ \# d & \text{etime DONE ACK} & 0 \times 5454 \\ \end{array}$
17	#define ERROR_ACK UXAAAA
10	//sending message macros
20	// sending message matros
21	15 8 7 0
22	
23	LEDx ACTION
24 25	*/
26	*/ #define LED MASK 0xFF00
27	$\frac{d}{d} = \frac{d}{d} = \frac{d}$
28	#define LED1 0x1100
29	#define LED2 0x1200
30	#define LED3 0x1300
31	
32	#define ACHON MASK 0x00FF
33	#define TURN ON 0x11
34	#define TUKN OFF 0x22
36 36	
30 37	extern void* bram start remanned:
38	extern void * mb interrupt start remapped:
39	,
40	<pre>extern int init_communication(void);</pre>
41	
42	<pre>extern int end_communication(void);</pre>
43	
44	<pre>extern void assert_interrupt_to_microblaze(void);</pre>
45	
46	<pre>extern void deassert_interrupt_to_microblaze(void);</pre>
41	extern word measure to microblage (unsigned int state).
40 40	extern voru sena_message_to_microbiaze(unsigned 1nt *data);
49 50	extern void read message from microblaze(unsigned int *data):
51	extern vora read_message_rrom_mrerobraze(unsigned into *data),
52	#endif // COMMUNICATION H

communication.h

```
#include <linux/module.h>
1
\mathbf{2}
    #include <asm/io.h>
   #include <linux/ioport.h>
3
                                     // request _mem _region
   #include "communication.h"
4
5
6
    void * bram_start_remapped;
7
    void * mb_interrupt_start_remapped;
8
9
    int init_communication(void)
10
    {
        if (request_mem_region(AXI_BRAM_BASE_ADDRESS, AXI_BRAM_MEM_LENGTH, "bram") == NULL)
11
12
        {
            printk("Error while requesting Communication BRAM memory region\n");
13
14
            return -1;
15
        }
16
        bram_start_remapped = ioremap(AXI_BRAM_BASE_ADDRESS, AXI_BRAM_MEM_LENGTH);
17
18
19
        if (bram_start_remapped == NULL)
20
        {
21
            printk("Error while remapping Communication BRAM addresses\n");
22
            return -2;
23
        }
24
        if (request_mem_region(AXI_MB_INTERRUPT_REQ_REG, 16, "mb interrupt") == NULL)
25
26
        {
27
            printk("Error while requesting Microblaze interrupt register memory region\n");
28
            return -1;
29
        }
30
        mb_interrupt_start_remapped = ioremap(AXI_MB_INTERRUPT_REQ_REG, 16);
31
32
        if (mb_interrupt_start_remapped == NULL)
33
34
        ł
35
            printk("Error while remapping Microblaze interrupt register addresses\n");
36
            return -2;
37
38
        return 1;
39
    }
40
    int end_communication(void)
41
42
    {
43
        iounmap(mb_interrupt_start_remapped);
        release_mem_region (AXI_MB_INTERRUPT_REQ_REG, 16);
44
45
        iounmap(bram_start_remapped);
        release_mem_region (AXI_BRAM_BASE_ADDRESS , AXI_BRAM_MEM_LENGTH);
46
47
        return 1;
48
   }
49
50
    void assert_interrupt_to_microblaze()
   {
51
52
        iowrite32(0x01,mb_interrupt_start_remapped);
53
   }
54
55
    void deassert_interrupt_to_microblaze()
56
    ł
57
        iowrite32(0x00,mb_interrupt_start_remapped);
58
    }
59
    void send_message_to_microblaze(unsigned int *data)
60
61
    {
        \verb"iowrite32(*data, bram_start_remapped + TX_LOCATION_OFFSET);
62
63
        assert_interrupt_to_microblaze();
64
   }
65
66
    void read_message_from_microblaze(unsigned int *data)
67
    {
        *data = ioread32(bram_start_remapped + RX_LOCATION_OFFSET);
68
69
    }
```

A.3 Kod aplikacije za Linux

U communication.h i communication.c su definisane funkcije za komunikaciju sa drajverom, tj. za čitanje poruke, slanje poruke i čitanje statusa. U communication.h definisane su i poruke koje aplikacija obrađuje i šalje.

communication.h

#ifndef COMMUNICATION H 1 2 #define COMMUNICATION_H_ 3 // major number of driver 4 $\mathbf{5}$ #define MAJOR_NUMBER 2476 7#define DEVICE_FILE_NAME $"/dev/mb_communication_driver"$ 8 9 #define SUCCESS 0 10IOCTL 11 IOW(MAJOR_NUMBER, 1, unsigned int) #define SEND_COMMAND 12 13 $#define RECEIVE_STATUS$ _IOR(MAJOR_NUMBER, 2, unsigned int) [IOR(MAJOR_NUMBER, 3, unsigned int) #define RECEIVE_ACTION 14 15#define TAST1 PRESSED 160x1111 #define TAST2_PRESSED 0×2222 17 #define TAST3 PRESSED 180x3333319#define DONE ACK 0x5555#define ERROR_ACK 200xAAAA 21//sending message macros 2223/* 2415 8 7 0 2526LEDx ACTION 2728 29 $#define LED_MASK$ 0xFF0030 #define LED0 0x1000 31#define LED1 0x1100 #define LED2 0x1200 32#define LED3 33 $0 \ge 1300$ 3435#define ACTION MASK 0x00FF #define TURN_ON 36 0x1137#define TURN_OFF 0x22#define TOGGLE 38 0x3339 40 #define IOCTL ERROR $^{-1}$ #define NO NEW MESSAGE 0x341 42#define WRONG_MESSAGE -443#endif // COMMUNICATION_H_ 44

39

```
#include <stdio.h>
1
\mathbf{2}
   #include <fcntl.h>
   #include <sys/ioctl.h>
3
   #include "defines.h"
4
   #include "communication.h"
5
6
7
   int driver_receive_action()
8
   {
        9
10
        unsigned int data = 0;
11
       int ret = 0;
12
        if (fd = -1) {
13
            printf("ERROR: Cannot open device file!\n");
14
15
            return -1;
16
       }
       ret = ioctl(fd, RECEIVE_ACTION, &data);
17
18
       if (ret == IOCTL_ERROR) {
            close (fd);
19
            if (data = NO_NEW_MESSAGE)
20
21
               return NO_NEW_MESSAGE;
22
            else
23
               return IOCTL_ERROR;
24
        }
        else if (data != TAST1_PRESSED && data != TAST2_PRESSED && data != TAST3_PRESSED) {
25
26
           close (fd);
27
            return WRONG_MESSAGE;
28
        }
29
       close (fd);
30
       return data;
31
   }
32
   int driver_receive_status()
33
34
   {
        35
36
        unsigned int data = 0;
37
        int ret = 0;
38
39
        if (fd == -1) {
            printf("ERROR: Cannot open device file!\n");
40
            return -1;
41
42
       }
43
       ret = ioctl(fd, RECEIVE_ACTION, \&data);
44
       if (ret == IOCTL_ERROR) {
45
            close (fd);
46
            if (data = NO_NEW_MESSAGE)
47
               return NO_NEW_MESSAGE;
            else
48
               return IOCTL_ERROR;
49
50
        }
51
        else if (data != DONE_ACK && data != ERROR_ACK) {
52
            close (fd);
53
            return WRONG_MESSAGE;
54
        }
55
        close (fd);
56
       return data;
57
   }
58
59
    int driver_send_message(unsigned int message)
60
    {
61
        int fd = open(DEVICE_FILE_NAME, O_RDWR);
62
       int ret = 0;
63
64
        if (fd = -1) {
            printf("ERROR: Cannot open device file!\n");
65
66
            return -1;
67
       }
       ret = ioctl(fd, SEND_COMMAND, &message);
68
69
       if (ret == IOCTL_ERROR) {
70
           close (fd);
71
            return IOCTL_ERROR;
72
        }
73
       close (fd);
74
       return 0;
75
   }
```

Glavni program aplikacije stalno pristupa drajveru i ispituje da li je stigla poruka od MicroBlaze podsistema. Ako jeste, onda se donosi odluka o tome koja komandna poruka se šalje kao odgovor i na kraju se čeka na statusnu poruku.

```
main.c
```

```
#include "communication.h"
1
2
3
    int main() {
4
        char c;
5
        unsigned int received_message = 0;
6
        unsigned int received_status = 0;
7
        unsigned int retval = 0;
8
        printf("-
                                                                      -\langle n'' \rangle;
        printf("Interprocessor communication test application \n
9
10
      Communication between Dual core ARM Cortex A-9 and MicroBlaze processors n
      Platform: ZYNQ-7000 SoC zc706 Evaluation Boardn");
11
        printf("-
                                                                      —\n"):
12
        printf("author: Vladimir Petrovic \n \)
13
     for the needs of diploma thesis n";
14
        printf("-
15
                                                                      -\langle n"\rangle;
        printf("Press ENTER to start application ... \n");
16
        while (getchar() != ' \setminus n');
17
18
        printf("Application started... \ n");
19
        printf("Please press one of GPIO pushbuttons on the board.\n\n");
20
21
22
        while(1) { //wait for message
23
             received_message = driver_receive_action();
24
             if (received_message == IOCTL_ERROR) {
25
                 printf("Application will end now...\n");
26
                 break;
27
             }
             else if (received_message == WRONG_MESSAGE) {
28
29
                 printf("Wrong message received from MicroBlaze!\n");
30
                 printf("Application will end now... \ n");
31
                 break;
32
             }
33
             else if (received_message == NO_NEW_MESSAGE)
34
                 continue;
35
             else
                          //send command message
36
             {
37
                 if (received_message == TAST1_PRESSED) {
                     printf("Received message from MicroBlaze. Message code: 0x\%x - pressed \leftrightarrow
38
                          taster 1 \setminus n", received_message);
39
                      retval = driver_send_message(LED1 | TURN_ON);
                     printf("Sending message to MicroBlaze. Turn on LED1 – Message code: 0x\%x \setminus n",
40
                           LED1 | TURN_ON);
41
                      if (retval == IOCTL_ERROR)
42
                      {
                          printf("Application will end now... \ n");
43
44
                          break;
45
                     }
                 } else if (received_message == TAST2_PRESSED) {
46
                     printf("Received message from MicroBlaze. Message code: 0x\%x - pressed \leftrightarrow
47
                          taster 2 \setminus n", received_message)
                     retval = driver_send_message(LED2 | TOGGLE);
48
                     printf("Sending message to MicroBlaze. Toggle LED2 - Message code: 0x\%x \setminus n", \leftrightarrow
49
                          LED2 | TOGGLE);
50
                      if (retval == IOCTL_ERROR)
51
                      {
                          printf("Application will end now...\n");
52
53
                          break:
54
55
                 } else if (received_message == TAST3_PRESSED) {
                     printf("Received message from MicroBlaze. Message code: 0x%x - pressed ↔
56
                          taster 3 n, received_message);
                     retval = driver_send_message(LED3 | TOGGLE);
57
                     printf("Sending message to MicroBlaze. Toggle LED3 - Message code: 0x\%x \n", \leftrightarrow
58
                          LED3 | TOGGLE);
59
                      if (retval == IOCTL_ERROR)
60
                      {
61
                          printf("Application will end now...\n");
62
                          break;
```

```
63
                      }
64
                 }
65
                 while (1) { //wait for status
                     received_status = driver_receive_status();
66
67
                      if (received_status == IOCTL_ERROR)
68
                      {
69
                          printf("Application will end now...\n");
70
                          break;
71
                     }
72
                      else if (received_status == WRONG_MESSAGE)
73
                      {
74
                          printf("Unknown status received from MicroBlaze!\n");
                          printf("Application will end now...\n");
75
76
                          break;
77
                     }
78
                      else if (received_message == NO_NEW_MESSAGE)
79
                      {
                     } else if (received_status == DONE_ACK)
{
80
81
82
83
                          printf("Action successfully done! DONE ackonowledge arrived from \leftrightarrow
                              MicroBlaze. \langle n \rangle n");
84
                          break;
                      } else if (received_status == ERROR_ACK)
85
86
                      {
                          printf("Error happened during the action at MicroBlaze. ERROR \leftrightarrow
87
                             ackonowledge arrived from MicroBlaze.(n'');
88
                          break;
89
                     }
90
                 }
                 if (received_status == IOCTL_ERROR || received_status == WRONG_MESSAGE) break;
91
            }
92
        }
93
94
    }
```

Dodatak B

Uputstvo za korišćenje Xilinx-ovih alata za dizajn hardvera i softvera, instaliranje Linux-a i pokretanje sistema

U ovom dodatku je dato uputstvo za dizajn hardvera uz pomoć IP blokova u programskom paketu Vivado Design Suite, eksportovanje tog dizajna u određeni format na osnovu koga se generišu Board Support Package fajlovi za potrebe pisanja sofvera. Dato je i uputstvo za korišćenje Xilinx Software Development Kit programskog paketa za kreiranje aplikacija, boot loader-a, generisanje *device tree source* fajla (.dts) kao i postupak kompajliranja u-boot-a, Linux kernela i pokretanja celog sistema. Sav razvojni softver je instaliran na Ubuntu 12.04 distribuciji Linux-a.

B.1 Uputstvo za korišćenje Xilinx Vivado Design Suite okruženja

Vivado Design Suite razvojno okruženje omogućava korišćenje IP blokova u dizajnu sistema. U ovom radu su korišćeni konfigurabilni IP blokovi iz IP kataloga. U ovom uputstvu će korak po korak biti objašnjen postupak projektovanja hardvera korišćenjem IP blokova, počev od učitavanja, podešavanja i povezivanja IP blokova do generisanja bitstream fajla za programiranje FPGA. Uputstvo je bazirano na Vivado Design Suite verziji 2013.4 i razvojnoj ploči opisanoj u glavi 2 ovog rada.

Pokretanjem Vivado Design Suite grafičkog korisničkog interfejsa otvara se prozor kao na slici B.1. Klikom na **Create New Project** otvara se prozor za kreiranje novog projekta.

Odabirom imena projekta i lokacije projekta i klikom na **Next** prelazi se na odabir tipa projekta. Ovde treba odabrati RTL projekat sa selektovanom opcijom **Do not specify sources at this time**. Klikom na **Next** otvara se prozor za podešavanje platforme kao na slici B.2. U odeljku **Boards** bira se razvojna ploča čime je i podešen čip. Klikom na **Next** pa **Finish** kreira se novi projekat.

Novi dizajn se kreira klikom na **Create New Block Design** kao što je prikazano na slici B.3.

Kreirani dizajn je prazan kao što je prikazano na slici B.4.





😣 New P	roject					
Default Pa	rt					
Choose a	a default Xilinx part or board for your pr	oject. This can	be changed	l later.		
Specify -	Filter					
Parts	Board Vendor	All			-	
Boards	Libron	AU			_	
	Tiplatà (All			<u> </u>	
	<u>N</u> ame /	All			-	
	Version	Latest			-	
		Reset All F	liters			
Secrety 0		7				
<u>s</u> earch: <u>C</u>	×					
	Board	Board	Board	Board	Board	Pa
Micro Zod	Deord	Vendor	Library	Name	version	Ave 7701.0c
ZedBoard	d Zvog Evoluation and Development Kit	em.avnet.com	zyng	microzeu zod	d	xc720100
Artiv-7 AC	201 Evaluation Platform	viliny com	artiv7	ac701	10	vc7a2001
Kintex-7 k	(C705 Evaluation Platform	xilinx.com	kintex7	kc705	1.1	xc7k325t
Virtex-7 V	/C707 Evaluation Platform	xilinx.com	virtex7	vc707	1.1	xc7vx485
Virtex-7 V	/C709 Evaluation Platform	xilinx.com	virtex7	vc709	1.0	жс7уж690
📓 ZYNQ-7 Z	2C702 Evaluation Board	xilinx.com	zyng	zc702	1.0	🔷 жс7z020с
ZYNQ-7 Z	C706 Evaluation Board 📐	xilinx.com	zynq	zc706	1.1	🔷 xc7z045f
	W					
	HIII					►
		<	Back	Next >	<u>F</u> inish	Cancel

Slika B.2: Odabir hardverske platforme

_	
⊿	Project Manager
	🚳 Project Settings
	🔂 Add Sources
	手 IP Catalog
4	IP Integrator
	ở Create Block Design
	🚰 Open Block Design
	🎭 Generate Block Design
4	Simulation
	🍪 Simulation Settings
	M Pup Simulation

Slika B.3: Kreirani projekat, kreiranje novog blok dizajna

Prvi IP blok koji ćemo dodati je ZYNQ PS koji predstavlja ASIC de
o čipa sa svim interfejsima i podešavanjima. Klikom na
 Add~IPu okviru blok dizajna otvara se prozor u kome se



Slika B.4: Kreirani blok dizajn

pretragom može naći željeni IP blok (slike B.5 i B.6).

Search: Q-zynq (2 matches)					
Name	<u>_ 1</u>	VLNV			
ZYNQ7 Processing System	N	xilinx.com:ip:processing_system7:5.3			
ZYNQ7 Processing System BFM	3	xilinx.com:ip:processing_system7_bfm:2.0			
Select and press ENTER or drag and	d drop, ES	C to cancel			

Slika B.5: Dodavanje IP bloka u sistem



Slika B.6: Dodati IP blok

Podešavanja IP bloka se otvaraju duplim klikom na konkretan IP blok. Podešavanja su za svaki IP blok različita i ovde će se naglasiti samo neka od važnih podešavanja. Na slici B.7 prikazan je prozor podešavanja ZYNQ-7000 PS-a. Duplim klikom na neku od periferija, otvaraju se podešavanja sa slike B.8. Na slikama B.9 i B.10 prikazana su podešavanja AXI interfejsa i interfejsa za prekide od programabilne logike.



Slika B.7: Prozor podešavanja ZYNQ PS-a 1



Slika B.8: Prozor podešavanja ZYNQ PS-a 2

😣 Re-customize IP								
ZYNQ7 Processing System (5.3)								
🍘 Documentation 🍓 Presets 🚞 I	🕖 Documentation 🚳 Presets 🗀 IP Location 🊳 Import XPS Settings							
Page Navigator «	PS-PL Configuration							
Zynq Block Design	← <u>S</u> earch: Q-							
PS-PL Configuration	Name	Select Description						
Peripheral I/O Pins	General G							
MIO Configuration	• M AXI GP0 interface	Enables General purpose AXI master interface 0						
Clack Configuration	Interface ■ M AXI GP1 interface	Enables General purpose AXI master interface 1						
Clock Conliguration								
DDR Configuration	-S AXI GP0 interface	Enables General purpose 32-bit AXI Slave interface 0						
SMC Timing Colculation	S AXI GP1 interface	Enables General purpose 32-bit AXI Slave interface 1						
SMC Hinning Calculation	 HP Slave AXI Interface 							
Interrupts	○ ACP Slave AXI Interface							



Re-customize IP ZYNQ7 Processing System (5.3) 뛝 Documentation 🦚 Presets 늖 IP Location ෯ Import XPS Settings Page Navigator « Interrupts 4 Zynq Block Design Search: Q ٩, Description Interrupt Port ID PS-PL Configuration P- ✓ Fabric Interrupts PL-PS Interrupt Ports \mathbf{Z} Enable PL Interrupts to PS and vice versa \$ Peripheral I/O Pins IRQ_F2P[15:0] [91:84], [... Enables 16-bit shared interrupt port from the PL. MSB is assi... Core0_nFIQ 28 Enables fast private interrupt signal for CPU0 from the PL MIO Configuration Core0_nIRQ 31 Enables private interrupt signal for CPU0 from the PL Enables fast private interrupt signal for CPU1 from the PL - Corel_nFIQ - Corel_nIRQ 28 Clock Configuration Ľ 31 Enables private interrupt signal for CPU1 from the PL DDR Configuration PS-PL Interrupt Ports SMC Timing Calculation Interrupts

Slika B.10: Prozor podešavanja ZYNQ PS-a 4

Klikom na **Run Block Automation** se automatski generiše interfejs ka DDR memoriji i interfejs za sve fiksne pinove kao na slici B.11.

Image: Sign_1 Image: Sign_1 Image: Sign_1 I	
-TTCO_CLK1_IN -TTCO_CLK2_IN -TTCO_CLK2_IN -M_AXI_GPO_ACLK -S_AXI_GPO_ACLK -S_AXI_GPO_ACLK -S_CLK_CLKO -FCLK_RESETO_N	DDR FIXED_IO
ZYNQ7 Processing System	

Slika B.11: ZYNQ PS posle podešavanja

Za resetne signale koristi se IP blok *Processor System Reset* čiji ulaz *ext_reset_in* se dovodi na izlaz *FCLK_RESET0_N* ZYNQ PS-a, a izlazni signali se vode kao resetni signali za MicroBlaze procesor, magistrale i druge periferije (slika B.12). Signal *peripheral_reset* se vodi na sve periferije koje ne specificiraju drugačiji resetni signal. Npr. glavni reset *AXI Interconnect* blokova se vezuje na *bus_struct_reset* signal. *mb_reset* je resetni signal za MicroBlaze procesor, dok je *mb_debug_sys_reset* resetni signal za MicroBlaze debug modul.



Slika B.12: Povezivanje IP bloka za kontrolu reseta

Signal takta se dovodi iz IP bloka *Clocking Wizard* koja se povezuje na eksterni izvor signala takta. Na slici B.13 je prikazano podešavanje ulaznog taktnog signala.

😣 Re-customize IP		
Clocking Wizard (5.1)		è.
뛭 Documentation 這 IP Location		
IP Symbol Resource	Component Name design_1_c	lk_wiz_0_1
Show disabled ports	Board Clocking Options	Output Clocks MMCM Settings Port Ren 4 🕨 🗉
	Generate Board based IO) Constraints
	IP Interface	Board Interface
	IP Interface CLK_IN1	Board Interface sys diff clock
■ 	IP Interface CLK_IN1 CLK_IN2	Board Interface sys diff clock Custom
■ 	IP Interface CLK_IN1 CLK_IN2 EXT_RESET_IN	Board Interface sys diff clock Custom Custom Custom
reset locked	IP Interface CLK_IN1 CLK_IN2 EXT_RESET_IN	Board Interface Sys diff clock Custom Custom Custom

Slika B.13: Podešavanje Clock Wizard IP bloka

Pošto se signal takta dovodi spolja potrebno je kreirati port i kasnije nakon implementacije taj signal povezati na odgovarajući pin na čipu. Za signal takta treba kreirati interfejs što se postiže desnim klikom na block dizajn i klikom na **Create Interface Port**. Otvara se prozor sa slike B.14. Na slici su prikazana podešavanja koja je potrebno izvršiti da bi se ispravno kreirao interfejs za signal takta.



Slika B.14: Podešavanje interfejsa za signal takta

Blok dizajn nakon ovih podešavanja izgleda kao na slici B.15.



Slika B.15: Blok dizajn nakon inicijalnih podešavanja

Port za GPIO izlaze se dodaje desnim klikom na block dizajn i klikom na **Create Port** i može se podešavati broj bita. Za povezivanje više signala na ulaze IP blokova koji su obeleženi kao vektori, a koji nisu standardni interfejsi (AXI, LMB i sl.) potrebno je prvo te signale spojiti u vektor IP blokom *Concat*, a zatim izlazni signal povezati na vektorski ulaz drugog IP bloka. Na slici B.16 je prikazan primer povezivanja tri signala u jedan vektor koji se vodi na ulaz za prekidne zahteve IP bloka I/O *Module*. Za rastavljanje vektora na više manjih vektora ili signala koristi se IP blok *Slice*.



Slika B.16: Povezivanje više signala u jedan vektor

Kao što je opisano u glavi 3, AXI interkonekcijski blokovi se koriste za realizaciju AXI interfejsa. Svakom portu bilo da je to SLAVE ili MASTER potrebno je dovesti signal takta i resetni signal. Resetni signal je *peripheral_aresetn* iz *Processor System Reset* IP bloka.

Nakon što je završen dizajn hardvera uz pomoć IP blokova potrebno je podesiti adrese periferija koje vide procesori u sistemu. Klikom na polje **Address Editor** padajućeg menija **Window** otvara se adresni editor gde se mogu podesiti memorijske mape za procesore (slika B.17). Ako postoje periferije kojima nisu dodeljene adrese (*Unmapped slaves*) potrebno im je dodeliti adrese što se može uraditi desnim klikom na komponentu i odabirom opcije **Assign address**. Može se odabrati i opcija **Auto Assign Address** čime se automatski dodeljuju slobodne adrese svim nemapiranim periferijama.

3-	iagram 🗙 🖪 Address Editor 🗙					
0	Cell	Interface Pin	Base Name	Offset Address	Range	High Address
	≻∯ processing_system7_0					
<u> </u>	🗣 🖽 Data (32 address bits : 4G)					
⊜	— 🚥 axi_bram_ctrl_1	S_AXI	Mem0	0x40000000	4K 👻	0x40000FFF
5.82	🗆 🚥 axi_gpio_0	S_AXI	Reg	0x41200000	64K 👻	0x4120FFFF
	논事 microblaze_subsystem/microblaze_0					
	🗣 🖽 Data (32 address bits : 4G)					
	— m processing_system7_0	S_AXI_GP0	GP0_DDR_LOWOCM	0x0000000	1G 👻	0x3FFFFFFF
	— m processing_system7_0	S_AXI_GP0	GP0_QSPI_LINEAR	0xFC000000	16M 👻	0xFCFFFFFF
	— m processing_system7_0	S_AXI_GP0	GP0_IOP	0xE0000000	4M 👻	0xE03FFFFF
	— m processing_system7_0	S_AXI_GP0	GP0_HIGH_OCM	0xFFFC0000	256K 👻	0xFFFFFFFF
	— m processing_system7_0	S_AXI_GP0	GP0_PS_SLCR_REGS	0xF8000000	64K 👻	0xF800FFFF
	microblaze_subsystem/lmb_bram_if	SLMB	Mem	0xC0000000	128K 👻	0xC001FFFF
	– 🚥 iomodule_0	SLMB	10	0xC4A00000	64K 👻	0xC4A0FFFF
	- 🚥 iomodule_0	SLMB	Reg	0xC4A10000	4K 👻	0xC4A10FFF
	— microblaze_subsystem/mdm_0	S_AXI	Reg	0x41400000	4K 👻	0x41400FFF
	– 🚥 axi_bram_ctrl_0	S_AXI	Mem0	0x40000000	4K 👻	0x40000FFF
	•- Contraction of the second state of the					
	└ axi_uartlite_0	S_AXI	Reg			
	🗣 🖽 Instruction (32 address bits : 4G)					
	🗆 🗆 🛏 microblaze subsystem/lmb bram if	SLMB	Mem	0xC0000000	128K 🔻	0xC001FFFF

Slika B.17: Podešavanje adresa

Pre sinteze i implementacije potrebno je proveriti da li je dizajn spreman za sintezu. To se postiže desnim klikom na blok i dizajn i odabirom opcije **Validate Design**. Ukoliko postoji neka greška, pojaviće se prozor sa obaveštenjem koje greške su u pitanju.

Ostaje još da se kreira HDL wrapper i nakon toga se prelazi na sintezu. Kreiranje HDL wrapper-a prikazano je na slici B.19.



Slika B.18: Kreiranje HDL wrapper-a

Za pokretanje sinteze treba kliknuti na Run Synthesis u Flow Navigator prozoru, a nakon toga i Run Implementation za pokretanje implementacije.



Slika B.19: Pokretanje sinteze

Nakon završene implementacije potrebno je povezati ulazne i izlazne signale na odgovarajuće portove, ako nisu već opisani u *contraint* .xdc fajlu. Nakon implementacije treba prvo otvoriti implementirani dizajn (slika B.20), a zatim otvoriti prozor namenjen automatskom generisanju constraint fajla klikom na I/O Ports polje iz Window padajućeg menija (slika B.21).

😣 Implementation Completed				
implementation successfully completed.				
Next				
Open Implemented Design				
○ <u>G</u> enerate Bitstream				
⊖ <u>V</u> iew Reports				
Don't show this dialog again				
OK Cancel				

Slika B.20: Završetak implementacije

Na slici se vidi da portovi za UART nisu podešeni, pa se odabirom odgovarujeg pina i I/O standarda (LVCMOS25) podešava da *Uartlite* periferija bude izvedena na pinove PMOD interfejsa kao što je to ranije u radu opisano.

Name	Direction	Neg Diff Pair	Site	Fixed	Bank	I/O Std		Vcco	Vref	Drive Stre	Slew Type	Pull Type	Off-Chip T	IN TEP
Buttons in (3)	Input					(Multiple)*	Ŧ	(Multiple)				NONE	VONE V	
ODR addr (15)	In/Out					SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP VTT 50	NONE
> 🗞 DDR ba (3)	In/Out					SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP VTT 50	NONE
> 🚯 DDR dm (4)	In/Out					SSTL15 T DCI*		1.500	0.750		FAST*	NONE	FP VTT 50	
> 🗞 DDR dq (32)	In/Out					SSTL15 T DCI*		1.500	0.750		FAST*	NONE	FP VTT 50	
💊 🕺 DDR_dqs_n (4)	In/Out					DIFF_SSTL15_T_0	D	1.500			FAST*	NONE	FP_VTT_50	
ODR_dqs_p (4)	In/Out					DIFF_SSTL15_T_0	D	1.500			FAST*	NONE	FP_VTT_50	
SIXED_IO_mio (54)	In/Out					(Multiple)*		1.800	(Multiple)	(Multiple)*	SLOW	(Multiple)	(Multiple)	(Multip
🗣 🔞 LED_out (4)	Output					(Multiple)*	Ŧ	(Multiple)		4* 👻	SLOW .	NONE	VONE V	
- 📴 Scalar ports (18)														
- CLK_IN1_D_clk_p	Input	CLK_IN1_D_cl	H9	V	34	4 DIFF_SSTL15*	Ŧ	0.000				NONE	VONE V	NONE
— IDR_cas_n	In/Out		M24	V		SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP_VTT_50	NONE
- 🖉 DDR_ck_n	In/Out		J25	1		DIFF_SSTL15*		1.500			FAST*	NONE	FP_VTT_50	NONE
– 🤣 DDR_ck_p	In/Out		K25	¥		DIFF_SSTL15*		1.500			FAST*	NONE	FP_VTT_50	NONE
– DDR_cke	In/Out		M22	¥		SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP_VTT_50	NONE
- 🤣 DDR_cs_n	In/Out		N22	V		SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP_VTT_50	NONE
– ⊘ DDR_odt	In/Out		L23	V		SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP_VTT_50	NONE
-🛯 DDR_ras_n	In/Out		N24	V		SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP_VTT_50	NONE
– DDR_reset_n	In/Out		F25	V		SSTL15*		1.500	0.750		FAST*	NONE	FP_VTT_50	NONE
- 🖉 DDR_we_n	In/Out		N23	V		SSTL15*		1.500	0.750		SLOW	NONE	FP_VTT_50	NONE
- V FIXED_I0_ddr_vrn	In/Out		N21	V		SSTL15_T_DCI*		1.500	0.750		FAST*	NONE	FP_VTT_50	
- V FIXED_IO_ddr_vrp	In/Out		M21	V		SSTL15_T_DCI*		1.500	0.750		FAST*	NONE	FP_VTT_50	
- V FIXED_IO_ps_clk	In/Out		A22	V		LVCM0S18		1.800		8*	SLOW	NONE	NONE	
- V FIXED_IO_ps_port	In/Out		D21	V		LVCM0S18		1.800		8*	SLOW	NONE	NONE	
- V FIXED_IO_ps_srst	o In/Out		B19	V		LVCMOS18		1.800		8*	SLOW	NONE	NONE	
– ▶ UARTlite_rxd	Input		AJ21	V	11	LVCM0S25*	Ŧ	2.500				NONE	VONE V	
└ UARTlite_txd	Output		AK21		12	2 default (LVCM	Ŧ	1.800		12 👻	SLOW -	NONE	▼ FP_VTT ▼	

Slika B.21: Podešavanje ulaznih i izlaznih pinova

Ovakvo podešavanje će generisati sledeće linije u constraint .xdc fajlu:

```
set_property PACKAGE_PIN AJ21 [get_ports UARTLite_rxd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports UARTLite_rxd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports UARTLite_txd]
set_property PACKAGE_PIN AK21 [get_ports UARTLite_txd]
```

Nakon ovog podešavanja, klikom na **Generate Bitsream**, generiše se bitsream fajl za programiranje FPGA. Postoji mogućnost da će Vivado dati upozorenje da je potrebno uraditi ponovo implementaciju. Nakon uspešnog generisanja bitstream fajla, potrebno je eksportovati hardver dizajn za dizajn softvera. Na osnovu fajlova koji se ovde generišu, Xilinx SDK generiše Board Support Package za konkretne aplikacije. Klikom na **File->Export->Export Hardware for SDK** otvara se prozor kao na slici B.22.

8 Export Hardware for SDK							
Export h	ardware platform for SDK.						
Options							
Source:	Å design_1.bd 👻						
Export to:	🙃 <local project="" to=""></local>						
<u>W</u> orkspace:	🙃 <local project="" to=""></local>						
🗹 Export <u>H</u> a	☑ Export <u>H</u> ardware						
Include bi	tstream (Note: an implemented design must be						
🗌 Launch St	ок						
	RK Cancel						

Eksportovanje potrebnih fajlova sa dizajn softvera

Ovim je završena sinteza hardvera i može se preći na dizajn softvera u Xilinx SDK razvojnom okruženju.

Postoji veliki broj uputstava za Vivado razvojno okruženje i sva su dostupna. Najlakše se pretražuju pod skraćenim identifikatorima, a neka od njih su: ug895, ug989, ug904, ug911, ug939, ug940 u kojima se može naći većina opisanih funkcionalnosti. Xilinx pruža i video tutorijale za rad u svim alatima koji se mogu naći na Xilinx-ovom sajtu.

B.2 Kreiranje BSP-a za dizajnirani hardver, FSBL-a, devicetree fajla, kompajliranje u-boot-a, Linux-a i priprema SD kartice za podizanje sistema

Nakon eksportovanja hardvera opisanog u prethodnoj glavi u direktorijumu projekta kreiranog u Vivado Design Suite okruženju pojaviće se direktorijum pod nazivom ime_projekta.sdk, a u njemu direktorijumi SDK/SDK_Export/hw i u hw direktorijumu se nalazi nekoliko fajlova. Jedan od fajlova je bitstream fajl za programiranje hardvera (.bit). Drugi je Block RAM Memory Map (.bmm) fajl koji Data2MEM program koristi za inicijalizaciju programske blok RAM memorije. Ostali fajlovi su potrebni za kreiranje FSBL-a i projekta hardverske specifikacije koji je neophodan za sve ostale projekte.

B.2.1 Kreiranje FSBL-a i aplikacije za MicroBlaze

Pokretanjem Xilinx SDK okruženja otvoriće se prozor u kome treba uneti putanju do workspace direktorijuma. Važno je napomenuti da putanja ne sme da sadrži razmake i u našem slučaju je: direktorijum_projekta/ime_projekta.sdk/SDK/SDK_Export.



Slika B.23: Podešavanje workspace putanje

Klikom na **OK** kreira se novi workspace u SDK. Najpre treba kreirati projekat hardverske specifikacije i to otvaranjem prozora za novi projekat sa **File**->**New**->**Project**. Odabrati **Xilinx** pa **Hardware Platform Specification** i kliknuti na **Next**. Otvara se prozor kao sa slike B.24. Za *Target Hardware Specification* treba odabrati design_1.xml (ili kako je već ime dizajna iz Vivado okruženja) iz već pomenutog hw direktorijuma. Kliknuti na **Finish**.

Zatim se kreira *First Stage Boot Loader (FSBL)*. **File->New->Application Project** otvara prozor za kreiranje nove aplikacije. Treba izvršiti podešavanja kao na slici B.25, Za *hardware platform* treba selektovati platformu koja je kreirana u prethodnom koraku. Klikom na **Next** i odabirom **Zynq FSBL** templejta kreira se FSBL projekat za specificiranu hardversku platformu.

Nakon FSBL-a kreira se BSP projekat za MicroBlaze podsistem. **File->New->Board Support Package** otvara se prozor za kreiranje BSP-a kao na slici B.26.

Klikom na **Finish** automatski se otvara prozor za podešavanje kreiranog BSP-a. Za stdin i stdout treba odabrati željenu periferiju, tj. UART koji će se koristiti za ispis. Ponuđene su sve UART periferije koje MicroBlaze vidi u svom memorijskom prostoru. Mi ćemo odabrati axi_uartlite_0 kao što je prikazano na slici B.27.

8 New Hardware Project
New Hardware Project
Create a new Hardware Project.
Project name: hw_platform_0 ✓ Use default location Location: //home/vladimir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_uputstvo/diplomski.sd Browse Choose file system: default : Target Hardware Specification Provide the path to the hardware specification file exported from Project Navigator or XPS or Vivado or IPI. This file usually resides in SDK/SDK_Export/hw folder relative to the XPS/Vivado project location. The specification file and associated bitstream content will be copied into the workspace.
liinx/aggios_mb_project/diploms <mark>ki_uputstvo/diplomski.sdk/SDK/SDK_Export/hw/design_1.xml</mark>
(?) < Back Next > Cancel Finish



New Project Application Project Create a managed make	e application project.	New Board Support Package Project Xilinx Board Support Package Project Create a Board Support Package.	
Project name: zyng f Use default location Location: //home/vlac Choose file s Target Hardware Hardware Platform	sbl m limir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomsk) Browse system: default : hw_platform_0 :	Project name: standalone_bsp_mb ✓ Use default location Location: //home/vladimir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_up Br Choose file system: default : Target Hardware Hardware Platform: hw_platform_0	rowse
Processor	ps7_cortexa9_0	CPU: microblaze_subsystem_microblaze_0	*
		Board Support Package OS	
Target Software		xilkernel Standalone is a simple, low-level software layer. It provides access to basic processor features such as caches,	
OS Platform	standalone \$	interrupts and exceptions as well as the basic features of a	
Language	● C ○ C++	profiling, abort and exit.	
Board Support Packa	ge Oreate New zynq_fsbl_bsp Use existing		
?	< Back Next> Cancel Finish	(?) Cancel	Finish



Slika B.26: Kreiranje BSP-a

Za slučaj da MicroBlaze treba da pristupa SD kontroleru, treba promeniti drajver za SD kontroler na generic da bi se BSP uspešno kompajlirao kao na slici B.28.

Sada je sve spremno za kreiranje aplikacije za MicroBlaze. Nova aplikacija se kreira sa File->New->Application Project pri čemu treba selektovati odgovarajuću hardversku platformu i procesor, a može se ubaciti i već gotova aplikacija sa File->Import..., a zatim General->Existing Projects into Workspace. Odabirom lokacije projekta i selektovanjem opcije Copy projects into workspace kopira se ceo projekat u trenutni workspace.

😣 Board Supp	😣 Board Support Package Settings									
Board Support Package Settings										
Control various	settings of your Board Support F	Package.								
 Overview standalone 	Configuration for OS: standa	one								
▼ drivers	Name	Value	Default	Туре	Description					
сри	cpu stdin axi_uartlite_0		none	peripheral	stdin peripheral					
	stdout	axi_uartlite_0	none	peripheral	stdout peripheral					
	enable_sw_intrusive_profili	false	false	boolean	Enable S/W Intrusive Profiling on Hardware Targets					
	microblaze_exceptions	false	false	boolean	Enable MicroBlaze Exceptions					
?					Cancel OK					

Slika B.27: Podešavanje BSP-a - podešavanje periferije za serijsku komunikaciju

😣 Board Supp	ort Package Settings						
Board Support	Package Settings	Support Backage					
Concrot various	sectings of your board a	support Fackage.					
Overview							
standalone	Drivers						
drivers	The table below lists	s all the components found in	n vour hardware sv	stem. You ca	an modify the driver (or its	version) assigned for each	
сри	component. If you d	o not want to assign a driver	to a component o	r peripheral,	please choose 'none'.		
	Component	Component Type	Driver		Driver Version		
	ps7_ram_1	ps7_ram	generic		1.00.a		
	ps7_sd_0	ps7_sdio	generic	R	1.00.a		
	ps7_slcr_0	ps7_slcr	generic	15	1.00.a		
		I	1		1		1
?						Cancel	ОК

Slika B.28: Podešavanje BSP-a - podešavanje drajvera za SD kontroler

Kada se završi pisanje aplikacije za MicroBlaze, treba importovati izvršni fajl u bitstream kako bi se izvršilo regularno programiranje programabilne logike. Ovo ćemo uraditi uz pomoć programa data2MEM. Iz komandne linije treba otići u hw_platform_0 direktorijum. Ime direktorijuma zavisi od toga kako je dato ime inicijalnom *hardware specification* projektu. Iz tog direktorijuma treba pozvati program data2MEM sa sledećim argumentima:

data2mem -bm design_1_wrapper_bd.bmm -bt design_1_wrapper.bit \

-bd ../mb_application/Debug/mb_application.elf -o b download.bit

mb_application je ime aplikacije koje je dato projektu prilikom kreiranja. Ovim se u direktorijumu hw_platform_0 kreira download.bit fajl koji predstavlja inicijalizovani bitstream fajl kojim se programira FPGA.

B.2.2 Kompajliranje U-boot-a, Linux kernela i bootimage fajla

Za pokretanje Linuxa, kao što je već napomenuto u radu, potreban je boot loader u-boot. Ovde će biti opisan postupak njegove kompilacije.

Najpre iz komandne linije podesiti cross kompajler da bude arm-xilinx-linux-gnueabi-. Iz direktorijuma u kome će biti u-boot fajlovi eksportovati CROSS_COMPILE varijablu na sledeći način:

export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-

Zatim podesiti PATH varijablu da sadrži putanju do cross kompajlera: export PATH=xilinx instalacioni direktorijum/SDK/2013.4/gnu/arm/lin/bin/:\$PATH

Zatim treba klonirati U-boot git repository sa Xilinx-ovog git servera: git clone git://github.com/Xilinx/u-boot-xlnx.git

Podesiti U-boot za ZYNQ-7000 platformu:

```
cd u-boot-xlnx
make ARCH=arm zynq\_zc70x\_config
```

I na kraju kompajlirati U-boot: make

Za generisanje BOOT.bin fajla koji je neophodan za podizanje sistema treba preimenovati u-boot izvršni fajl u u-boot.elf mv u-boot u-boot.elf

Ovim je kompilacija U-boot-a završena.

Za kompilaciju Linux kernela je takođe potrebno podesiti kompajler kao za U-boot, pa nećemo ponavljati te korake. Klonirati Zynq Linux kernel git repository sa Xilinx-ovog git servera:

git clone git://github.com/Xilinx/linux-xlnx.git

Kompajlirati uImage:

```
cd linux-xlnx
make ARCH=arm uImage UIMAGE\_LOADADDR=0x8000
```

Generisani uImage fajl se nalazi u direktorijumu: linux-xlnx/arch/arm/boot/uImage počev od trenutnog direktorijuma.

Preostalo je da kreiramo bootimage fajl koji je binarni fajl u kome se nalaze FSBL, bitstream za programiranje FPGA i u-boot. Xilinx Tools->Create Zynq Boot Image otvara prozor za kreiranje ovog fajla (slika B.29). Odabrati opciju Create new BIF file i podesiti putanju za taj fajl na .../SDK/SDK_Export/bootimage. Klikom na ADD prvo dodati FSBL, tj. zynq_fsbl.elf iz FSBL projekta kao bootloader (slika B.30), zatim download.bit fajl kreiran korišćenjem data2MEM programa kao datafile i na kraju u-boot.elf fajl, takođe kao datafile. Izlazni direktorijum je prozivoljan, ali zbog lepe organizacije projekta zgodno je da to bude .../SDK/SDK_Export/bootimage, a izlazni fajl treba da ima ime boot.bin.

🛞 Create Zynq Boot Image							
Create Zyng Boot Image							
Creaces Zynq L	Creates Zyng Boot image in .bin and .mcs formats from given FSBL elf and partition files in specified output folder.						
Oreate new	BIF file O Import from existing BIF file						
BIF file path	/home/vladimir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_	uputst	tvo/d	iplomski.sdk/SDK/SDK_Export/bootimage/	output.bif	Browse	
Use Authen	tication						
Authentication	h keys						
РРК	Bro	owse	PSK			Browse	
SPK	Bro	owse	SSK			Browse	
SPK Signature	Bro	owse					
Use encrypt	ion						
Encryption key							
Key file						Browse	
Key store	🖲 BRAM 🔘 EFUSE						
Part name							
Boot image par	titions						
File path					Encrypted	Add	
(bootloader) /	home/vladimir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_u	putstv	o/dip	olomski.sdk/SDK/SDK_Export/zynq_fsbl/De	none	Delete	
/home/vladim	ir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_uputstvo/diplo	omski.s	sdk/S	DK/SDK_Export/hw_platform_0/download.	none		
/nome/vladim	ir/work/xilinx/aggios_mb_project/u-boot-xinx/u-boot.elr				none	Edit	
						Up	
						Down	
Output path	/home/vladimir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_	_uputst	tvo/d	iplomski.sdk/SDK/SDK_Export/bootimage/	boot.bin	Browse	
?				Cance	l Creal	te Image	

Dodavanje devicetree repostory-ja u SDK workspace

😣 Add partition				
Add new boot image partition				
Add new boot image partition				
Partition type	bootloader 💲			
File path	Export/zynq_fsbl/Debug/zynq_fsbl.elf			
Authentication	none			
Checksum	none 🗘			
Presign	Browse			
Other				
Alignment	Offset			
Reserve	Load			
Startup				
?	Cancel			

Dodavanje devicetree repostory-ja u SDK workspace

B.2.3 Kreiranje devicetree.dtb fajla

Za kreiranje devicetree fajla prvo je potrebno iz komandne linije otići u direktorijum SDK workspace-a u kome su kreirani svi ranije pomenuti projekti (.../SDK/SDK_Export). SDK poseduje devicetree generator koji može da generiše device tree source fajl na osnovu hardverske specifikacije. Da bi se na taj način generisao devicetree source fajl, prvo treba klonirati devicetree repository na trenutni workspace.

```
git clone git://github.com/Xilinx/device-tree.git bsp/device-tree_v0_00_x
```

i vratiti se na verziju podešenu za 2013.4 verziju SDK okruženja, kao i kreirati novi branch nas_projekat za sve potencijalne izmene:

```
cd bsp/device-tree_v0_00_x
git checkout -b nas_projekat xilinx-v2013.4
```

Zatim u SDK dodati klonirani repository sa Xilinx Tools->Repositories->New, odabrati workspace direktorijum (.../SDK/SDK_Export) i kliknuti na OK.

8 Preferences					
type filter text	Add, remove or change the order of SDK's software repositories.	>			
General	Local Repositories (available to the current workspace)				
C/C++	/home/vladimir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski_uputstvo/diplomski.sdk/SDK/SDK_Export				
 neip Install/Undate 					
 Remote Systems 		Remove			
Run/Debug		Up			
▶ Team		Down			
Terminal		Bolativo			
 Xilinx SDK 		Relative			
Boot Image	Global Repositories (available across workspaces)				
Hardware Specificati		New			
Log Information Leve		Remove			
Repositories					
XMD Startup		Up			
		Down			
	SDK Installation Repositories				
	Porcan Poporitorios				
	Researce posiciles				
	Note: Local repository settings take precedence over global repository settings.				
	Restore Defaults Apply				
	Concol	0K			
U	Cancel	Cul 2			

Slika B.31: Dodavanje devicetree repostory-ja u SDK workspace

File->New->Board Support Package otvara prozor za novi BSP koji treba podesiti kao na slici B.32. Klikom na Finish otvara se prozor za podešavanje devicetree BSP-a. Za console-device treba odabrati ps7_uart_1 što je UART1 iz ZYNQ PS-a, a za boot argumente treba staviti:

console=ttyPS0,115200 root=/dev/ram rw ip=192.168.0.202:::255.255.255.0:ZC706:eth0
earlyprintk

Naravno za IP adresu ploče treba staviti onu adresu koja će biti korišćena prilikom kopiranja podataka na ploču. Klikom na OK, kreiran je devicetree BSP projekat koji se automatski kompajlira.

8 New Board Support Package Project					
Xilinx Board Suppor	Xilinx Board Support Package Project				
Create a Board Suppor	t Package.				
Project name: device	-tree_bsp_0				
🗹 Use default locatio	n				
Location: /home/vlac	limir/work/xilinx/aggios_mb_project/diplomski	Browse			
Choose file	system: default 🛟				
Target Hardware					
Hardware Platform:	hw_platform_0	*			
CPU:	ps7_cortexa9_0	*			
Board Support Packa	ge OS				
standalone					
device-tree					
?	Cancel	Finish 💦			

Slika B.32: Dodavanje devicetree BSP-a

🛞 Board Support Package Settings						
Board Support Package Settings						
Control various settings of your board support package.						
device-tree_bsp_0						
OS Type: devi	e-tree					
OS Version: 0.0	x	v				
Name	Value		Defau	Туре	Description	
bootargs	console=tty	PS0,115200 root=/dev/ram rw ip=192.168.0.202:::255.25	5.	string	Booting arguments	
console device	ps7_uart_1		•	peripheral	Instance name of IP core	
periph_type_overrie	es			string	List of peripheral type o	
(?) Cancel					ncel B K	

Slika B.33: Podešavanja devicetree BSP-a

Kreirani device tree source fajl (xilinx.dts) se nalazi u sledećem direktorijumu: .../SDK_Export/device-tree_bsp_0/ps7_cortexa9_0/libsrc/device-tree_v0_00_x

Ovaj fajl je potrebno preimenovati pošto će njegovo ime biti korišćeno prilikom kompajliranja .dtb (device tree blob) fajla. Kopirati preimenovani fajl u sledeći direktorijum u okviru prethodno kompajliranog Linux kernela: linux-xlnx/arch/arm/boot/dts. Iz linux-xlinx direktorijuma pozvati sledeću komandu:

```
make ARCH=arm ime_dts_fajla.dtb
```

U linux-xlnx/arch/arm/boot/dts se sada može naći kreirani .dtb fajl sa ispim imenom koje je dato .dts fajlu. Ovaj .dtb fajl treba preimenovati u devicetree.dtb i koristiti kao devicetree fajl za pokretanje Linuxa.

B.2.4 Priprema SD kartice za uspešno pokretanje sistema

Za uspešno pokretanje sistema, na kraju formatiranja SD kartice, biće nam potrebni kompajlirani Linux kernel *uImage*, boot.bin kreiran iz SDK i devicetree.dtb.

Ubaciti čitač kartice sa SD karticom u računar. Komanda dmesg bi trebalo da ispiše neke podatke vezane za SD katicu. U uglastim zagradama tog ispisa se nalazi [sdX] gde je X identifikator sd kartice, npr. 1, 2, b i sl. U narednim linijama svuda umesto sdX treba staviti ime kartice koja je učitana. Za većinu narednih komandi su potrebne administratorske dozovole, tj. sudo ispred svake komande.

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1024 count=1 briše prvi sektor SD kartice kada već postoje particije na kartici, pa je ovo neophodno da se uradi.

fdisk -1 /dev/sdX izbacuje sledeći izlaz:

```
Disk /dev/sdX: 8068 MB, 8068792320 bytes
249 heads,62 sectors/track,1020 cylinders, total 15759360 ↔
sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000000
Disk /dev/sdX doesn't contain a valid partition table
```

Ovaj izlaz ćemo iskoristiti za izračunavanje broja cilindara. Broj cilindara se računa kao veličina kartice u bajtovima podeljena sa 8225280, što je za ovaj primer: 8068792320 / 8225280 = 980. Ovaj broj će biti potreban kasnije, pa ga treba zapamtiti i uneti kada fdisk program to bude zahtevao.

Sada ćemo napraviti particije na SD kartici: fdisk /dev/sdX daje interfejs u kome treba kucati komande na sledeći način:

```
Command (m for help): x
Expert command (m for help): h
Number of heads (1-256, default 30): 255
Expert command (m for help): s
Number of sectors (1-63, default 29): 63
Expert command (m for help): c
Number of cylinders (1-1048576, default 2286): <broj cilindara>
Expert command (m for help): r
```

Ovim su konfigurisani sektori, glave i cilindri. Dalje se kreiraju particije (neuneta vrednost daje podrazumevanu vrednost):

```
Command (m for help): n
Partition type:
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-15759359, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-15759359, default ↔
  15759359): +200M
```

```
Command (m for help): n
Partition type:
  p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 2): 2
First sector (411648-15759359, default 411648):
Using default value 411648
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (411648-15759359, default↔
    15759359):
Using default value 15759359
```

Zatim se setuju boot flegovi i ID-jevi particija:

Command (m for help): a Partition number (1-4): 1 Command (m for help): t Partition number (1-4): 1 Hex code (type L to list codes): c Changed system type of partition 1 to c (W95 FAT32 (LBA)) Command (m for help): t Partition number (1-4): 2 Hex code (type L to list codes): 83

Proveriti tabelu particija i na kraju upisati izmene na kartici.

```
Command (m for help): p}
Disk /dev/sdb: 8068 MB, 8068792320 bytes
249 heads, 62 sectors/track, 1020 cylinders, total 15759360 \leftarrow
  sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x920c958b}
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 2048 411647 204800 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2 411648 15759359 7673856 83 Linux}
Command (m for help): w
The partition table has been altered!}
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.
```

Kreiranje fajlsistema na particijama:

mkfs.vfat -F 32 -n boot /dev/sdX1
mkfs.ext4 -L root /dev/sdX2

Na sledeće komande mount-uju boot particiju u koju treba prekopirati gorenavedene fajlove.

```
mkdir -p /mnt/boot
mount /dev/sdX1 /mnt/boot}
```

Kada se završi kopiranje ubaciti karticu u SD slot na ploči podesiti prekidače za butovanje kao na slici B.34, uključiti napajanje i sačekati da se Linux pokrene.



Slika B.34: Podešavanje boot moda za boot sa SD kartice

Login podaci su:

username: root

password: root

Nakon što je Linux startovan, potrebno je kopirati drajver i aplikaciju na ploču. Ovo je najlakše postići *secure copy* (scp) naredbom kada su računar i ploča povezani preko LAN mreže. U nastavku je primer shell skripte koja kopira aplikaciju i drajver. Prva linija predstavlja brisanje known_hosts fajla što će sprečiti prijavu *RSA Host Key Change* grešeke svaki put kad se restartuje ploča, dok su druge dve linije kopiranje fajlova. Umesto 192.168.0.202 potrebno je staviti IP adresu ploče koja se može pročitati nakon ifconfig komande iz komandne linije Linuxa.

```
rm ~/.ssh/known_hosts
scp putanja_do_drajvera/mb_communication_driver.ko root@192↔
.168.0.202:/
scp putanja_do_aplikacije/mb-communication-app root@192↔
.168.0.202:/home/root
```

Da bi se pokrenula skripta potrebno joj je dodeliti dozvolu za izvršavanje chmod +x ime_skripte.sh

Nakon kopiranja sve je spremno za učitavanje drajvera i startovanje aplikacije. Kao što je već objašnjeno ranije, drajver se učitava naredbom **insmod** i nakon toga se može pokrenuti aplikacija.

Dodatak B: Literatura

[1] Vivado Design Suite User Guide Embedded Processor Hardware Design, Xilinx, oktobar 2013.

[2] Zynq-7000 All Programmable SoC: Concepts, Tools, and Techniques (CTT) A Hands-On Guide to Effective Embedded System Design (ug873), Xilinx, jun 2013.

- [3] www.wiki.xilinx.com/Build+U-Boot
- [4] www.wiki.xilinx.com/Build+kernel
- [5] www.wiki.xilinx.com/Build+Device+Tree+Blob
- [6] www.wiki.xilinx.com/Prepare+Boot+Image